

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before use, please carefully read the explanations!

SPEED HOUSE AA/AAA NiMH USBチャージャー

1.2V 単3/単4型 ニッケル水素バッテリー用 オートカット急速充電器



取扱説明書 No. 71999

この度は弊社SPEED HOUSE 単3/単4 NiMH USBチャージャーをお買い上げいただき誠に有難うございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。



安全のための注意事項

- 充電中は、本体及びニッケル水素バッテリーが発熱します。正しい取り扱いでも場合によっては高温になり、ヤケドや物を変形させたり、物に引火する原因になる可能性もあります。
- 誤った取り扱いは、ニッケル水素バッテリーの液漏れ、発熱、破裂させる原因になります。
- バッテリーの取り扱いに不慣れな方は、R/C模型及びバッテリーの取り扱いを良く知っている方のアドバイスを受けて、安全に使用してください。



危険 この説明を守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。

- 充電は、700mAh以上の容量のニッケル水素バッテリーを使用して、定格を守り正しく充電してください。
- 定格のニッケル水素バッテリーの充電以外の目的に使用しないでください。
- 針金や金属片を本体の内部に差し込んだり、出力端子に接続したりしないでください。
- 水や海水につけたり、濡らさないでください。また、濡れた手で取り扱いや濡れたニッケル水素バッテリーの充電もしないでください。
- 誤った取り扱いや、分解、改造をしないでください。
- USB規格専用です。5~9V以上の電圧を出力をするUSBには差し込まないでください。



警告 この説明を守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。

- 充電するニッケル水素バッテリーを接続するときは、プラス、マイナスの向きを確かめ正しく接続してください。
- 使用時に本体や、ニッケル水素バッテリーの上に毛布や座布団、タオルなどを掛けしないでください。
- 燃えやすい物や、樹脂など熱で変形しやすい物の近くで充電をしないでください。
- 使用した直後などで温度が高い状態のニッケル水素バッテリーを充電しないでください。
- 充電器の異常に気がついた時は、使用しないでください。
- 連続3時間以上充電しないでください。3時間が経過しても充電が終わらない場合は、一旦充電を中止してバッテリーの状態を確認してください。
- 満充電されているニッケル水素バッテリーを充電しないでください。
- 車内では使用しないでください。



注意 この説明を守らないと軽症程度の被害または、物損事故が発生する恐れがあります。

- 充電するときは-10℃~40℃の環境温度範囲内で使用してください。
- 直射日光の下など高温になる場所では使用しないでください。風通しの良い日陰などで使用してください。
- 充電中は本体のそばを離れないでください。
- 連続使用はしないでください。
- 充電終了後は必ず、ニッケル水素バッテリーを外してください。
- 落としたり、大きなショックを与えないでください。
- 湿気やほこりの多い場所で保管しないでください。
- 乳幼児の手の届かないところでご使用、保管してください。

