

TROUBLE SHOOTING / 故障かな・・・!?

Problem / 症状	Cause / 原因	Correction / 対処
Model doesn't move 動かない	Power switch on the Hull or Transmitter is not turned ON. 船体や送信機のスイッチが入っていない。	Switch power on as per Instruction Manual P.17. 説明書17ページに従って正しくスイッチを入れる。
	Transmitter batteries are wrong type or wrong polarity. 送信機用電池の向きや種類を間違えている。	Check polarity and type as per Instruction Manual P.10. 説明書10ページに従って種類と向きを確認する。
	Receiver batteries are wrong type or wrong polarity. 受信機用電池の向きや種類を間違えている。	Check polarity and type as per Instruction Manual P.13. 説明書13ページに従って種類と向きを確認する。
	There is not enough charge left in Transmitter batteries. 送信機用電池の残量が少ない。	Change batteries as per Instruction Manual P.10. 説明書10ページに従って確認し新しい電池に交換する。
	There is not enough charge left in Receiver batteries. 受信機用電池の残量が少ない。	Change batteries as per Instruction Manual P.13. 説明書13ページに従って確認し新しい電池に交換する。
Loss of Control コントロールがきかない	There is not enough charge left in Transmitter batteries. 送信機用電池の残量が少ない。	Change batteries as per Instruction Manual P.10. 説明書10ページに従って確認し新しい電池に交換する。
	There is not enough charge left in Receiver batteries. 受信機用電池の残量が少ない。	Change batteries as per Instruction Manual P.13. 説明書13ページに従って確認し新しい電池に交換する。
	Main road or large steel pylon is nearby. 大きな道路や鉄塔が近くにある。	Run model in different area. 走航場所を変える。
Doesn't Run Straight まっすぐ走らない	Rudder Trim is not adjusted correctly. ラダートリムの調整が正しくない。	Make adjustment as per Instruction Manual P.8. 説明書8ページに従って正しく調整する。

この他にも走航場所や時間帯によって電波の到達距離や精度が変化し操縦できなくなる場合があります。

SPARE PARTS / スペアパーツ

★ : FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Description (Key No. & Qty.)	★定価 (税込)
FO02C	ハッチセット Hatch Set	③① ③② x 1 ③③ ③④ x 8	1260
FO04C	艀装パーツ Rigging Parts	②⑥ ②⑦ x 2 ②① ②③ ②④ x 4 ②② ②⑤ x 6 ①⑥ ①⑤ x 10	525
FO05C	マストセット Mast Set	③⑤ ③⑥ ③⑦ ③⑧ ④① x 1 ③⑨ x 2	1890
FO06C	メカボックス Radio Box	②⑧ x 2 ⑤ ①① ②⑨ ③① ④⑧ x 1	420
FO07C	ブーム Boom	④① ④② x 1	420
FO09C	船台 Stand	① x 2 ③ x 4 ② x 6	1575
FO10C	ロッドセット Rod Set	④ ⑧ ④⑦ x 1 ⑨ ⑤① x 2	1050
FO12C	セールリング Sail Ring	④⑤ x 12	315
FO13C	Sフック S-Hook	④⑥ x 10	315
FO15C	3mmキールナット 3mm Keel Nut	①② x 2	315

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Description (Key No. & Qty.)	★定価 (税込)
FO25C	コード (白) Cord (White)	20m ⑦ x 22	735
FO33	デカール (フォーチュン 612 II) Decal (FORTUNE 612 II)	デカール一式 Decal	1260
FO34	セールセット (フォーチュン 612 II) Sail Set (FORTUNE 612 II)	④③ ④④ x 1	2310
FO36	人形セット (フォーチュン 612 II) Figure Set (FORTUNE 612 II)	人形x5体、両面テープ Figure X 5, Double-sided Tape.	1890
DL22	化粧ビス3x10mm Fitting Screw 3x10mm	⑩ x 5	210
FO41	船体 (フォーチュン 612 II 2.4G) Hull (FORTUNE 612 II 2.4G)	①⑨ x 1	6825
FO42	ラダー/キール (フォーチュン 612 II 2.4G) Rudder & Keel (FORTUNE 612 II 2.4G)	⑬ ⑭ ⑰ ⑱ x 1	3360

キットの部品の一部にはスペアパーツとして販売してないものがあります。京商ではオプションパーツを販売していますのでお買い求めください。

Some of the parts included are not available as spare parts. Purchase optional parts instead.

パーツの定価に消費税が含まれております。また、定価、発送手数料、消費税は平成24年5月1日現在のものです。法規改正、運賃改定、諸事情などにもない変更になりますのでご了承ください。