

TROUBLE SHOOTING / 故障かな・・・!?

| Problem / 症状                                    | Cause / 原因                                                                       | Correction / 対処                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Model doesn't move<br>動かない                      | Power switch on the Hull or Transmitter is not turned ON.<br>船体や送信機のスイッチが入っていない。 | ➡ Switch power on as per Instruction Manual P.17.<br>説明書17ページに従って正しくスイッチを入れる。        |
|                                                 | Transmitter batteries are wrong type or wrong polarity.<br>送信機用電池の向きや種類を間違えている。  | ➡ Check polarity and type as per Instruction Manual P.10.<br>説明書10ページに従って種類と向きを確認する。 |
|                                                 | Receiver batteries are wrong type or wrong polarity.<br>受信機用電池の向きや種類を間違えている。     | ➡ Check polarity and type as per Instruction Manual P.13.<br>説明書13ページに従って種類と向きを確認する。 |
|                                                 | There is not enough charge left in Transmitter batteries.<br>送信機用電池の残量が少ない。      | ➡ Change batteries as per Instruction Manual P.10.<br>説明書10ページに従って確認し新しい電池に交換する。     |
|                                                 | There is not enough charge left in Receiver batteries.<br>受信機用電池の残量が少ない。         | ➡ Change batteries as per Instruction Manual P.13.<br>説明書13ページに従って確認し新しい電池に交換する。     |
| Loss of Control<br>コントロールがきかない                  | There is not enough charge left in Transmitter batteries.<br>送信機用電池の残量が少ない。      | ➡ Change batteries as per Instruction Manual P.10.<br>説明書10ページに従って確認し新しい電池に交換する。     |
|                                                 | There is not enough charge left in Receiver batteries.<br>受信機用電池の残量が少ない。         | ➡ Change batteries as per Instruction Manual P.13.<br>説明書13ページに従って確認し新しい電池に交換する。     |
|                                                 | Main road or large steel pylon is nearby.<br>大きな道路や鉄塔が近くにある。                     | ➡ Run model in different area.<br>走航場所を変える。                                          |
| Doesn't Run Straight<br>まっすぐ走らない                | Rudder Trim is not adjusted correctly.<br>ラダートリムの調整が正しくない。                       | ➡ Make adjustment as per Instruction Manual P.8.<br>説明書8ページに従って正しく調整する。              |
| この他にも走航場所や時間帯によって電波の到達距離や精度が変化し操縦できなくなる場合があります。 |                                                                                  |                                                                                      |

SPARE PARTS / スペアパーツ

★：FOR JAPANESE MARKET ONLY.

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                                          | 内容（キーNo.と入数）<br>Description<br>(Key No. & Qty.) | ★定価<br>(税別) |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| FO02C     | ハッチセット<br>Hatch Set                                         | ㉑ ㉒ x 1<br>㉓ ㉔ x 8                              | 1200        |
| FO51      | 艀装パーツ<br>(フォーチュン 612 Ⅲ)<br>Rigging Parts<br>(FORTUNE 612 Ⅲ) | ㉖ ㉗ x 2<br>㉘ ㉙ ㉚ x 4<br>㉛ ㉜ x 6<br>㉝ ㉞ x 10     | 500         |
| FO05C     | マストセット<br>Mast Set                                          | ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ x 1<br>㊵ x 2                          | 1800        |
| FO06C     | メカボックス<br>Radio Box                                         | ㉞ x 2<br>㉟ ㊱ ㊲ ㊳ x 1                            | 400         |
| FO07C     | ブーム<br>Boom                                                 | ㊴ ㊵ x 1                                         | 400         |
| FO09C     | 船台<br>Stand                                                 | ① x 2<br>③ x 4<br>② x 6                         | 1500        |
| FO10C     | ロッドセット<br>Rod Set                                           | ④ ⑧ ㊴ x 1<br>⑨ ㉞ x 2                            | 1000        |
| FO12C     | セールリング<br>Sail Ring                                         | ㊴ x 12                                          | 300         |
| FO13C     | Sフック<br>S-Hook                                              | ㊴ x 10                                          | 300         |
| FO15C     | 3mmキールナット<br>3mm Keel Nut                                   | ⑫ x 2                                           | 300         |

| 品番<br>No. | パーツ名<br>Part Names                                     | 内容（キーNo.と入数）<br>Description<br>(Key No. & Qty.) | ★定価<br>(税別) |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| FO25C     | コード（白）<br>Cord (White)                                 | 20m<br>㉟ x 22                                   | 700         |
| FO52      | デカール（フォーチュン 612 Ⅲ）<br>Decal (FORTUNE 612 Ⅲ)            | デカール一式<br>Decal                                 | 1200        |
| FO53      | セールセット（フォーチュン 612 Ⅲ）<br>Sail Set (FORTUNE 612 Ⅲ)       | ㊴ ㊵ x 1                                         | 2200        |
| FO36      | 人形セット（フォーチュン 612 Ⅱ）<br>Figure Set (FORTUNE 612 Ⅱ)      | 人形x5体、両面テープ<br>Figure X 5, Double-sided Tape.   | 1800        |
| DL22      | 化粧ビス3×10mm<br>Fitting Screw 3x10mm                     | ⑩ x 5                                           | 200         |
| FO55      | ラダー/キール（フォーチュン 612 Ⅲ）<br>Rudder & Keel (FORTUNE 612 Ⅲ) | ⑬ ⑭ ⑰ ⑱ x 1                                     | 3200        |
|           |                                                        |                                                 |             |
|           |                                                        |                                                 |             |

キットの部品の一部にはスペアパーツとして販売してないものがあります。  
 京商ではオプションパーツを販売していますのでお買い求めください。  
 Some of the parts included are not available as spare parts.  
 Purchase optional parts instead.