

使用方法：

サーモメーター-MiNiの先端を計測物に向けて「meas.」ボタンを押し、表面温度を計測します。測定範囲は計測物までの距離に対して1:1です（距離：面積）。

これ以外の場合には先端を計測物に対して出来るだけ近づけて計測してください。

※サーモメーター-MiNiは「meas.」ボタンを押している間はリニアに計測を続け、ボタンを離れた時点でその時の温度を約15秒間表示します。

℃/°Fの切り替え：

本機は背面の穴にあるリセットボタンを押すことによって℃/°Fの切り替えが可能です。

バッテリーの交換：

上記のアイコンが点滅したら電池の交換次期です。電源がOFFになっている事を確認し、背面のネジを緩めて新しいLR44 1.5V電池に交換してください（2個）。

計測範囲：-33~180℃ (-27.4~356°F)
計測時外気温範囲：0~50℃ (32~122°F)
保管温度：-25~65℃ (-4~149°F)
計測精度：+/-2.5%
解像度：0.2℃/0.5°F
反応タイム（90%）：1秒
放射率：0.95固定
オートパワーオフ：15秒

