

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

ミニッツレーサーMR-03 HM / 015 HM用
アルミフリクションマウントカラー
for MINI-Z MR-03 HM / 015 HM CHASSIS
Aluminum Friction Mount Collar



取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
No.MZW418-25/30/35/40

お買い上げありがとうございます。

ご使用前に、この説明書、ミニッツレーサーMR-03/015の組立説明書、および、アルミフリクションマウント (No.MZW418) の取扱説明書を併せてお読みください。

Thank you for purchasing this item. Before using, read these instructions together with the manual for the MINI-Z Racer MR-03/015 and also the instructions for the Aluminum Friction Mount (No.MZW418).



本製品を装着することで、フリクションベースプレート位置を調整し、車高を下げたときのフリクションスプリングのテンションを適正化します。

By installing this item the friction base plate position can be adjusted and the tension of the friction spring is optimized when the chassis is lowered.



注意
CAUTION


シャシーの分解、組立ては必ず走行用電池を取外してから行ってください。

Be sure to remove the battery for operation before assembling or disassembling the chassis.

▶ アルミフリクションマウント (HM用) (No.MZW418) の取扱説明書 4 の「フリクションカラー」と交換してください。

Replace the friction collar shown at 4 in the instruction manual with the aluminum friction mount (for HM) (No.MZW418).

カラーの色 Collar Color	カラーの高さ (A) Collar Height	標準との差/車高の下げ幅 (リヤ) Variance to standard / Chassis Drop (rear)
青 Blue	2.5mm	0mm (標準) (standard)
赤 Red	3.0mm	0.5mm
緑 Green	3.5mm	1.0mm
金 Gold	4.0mm	1.5mm



メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ
www.kyosho.com

ミニッツ専用ホームページ
www.mini-z.jp

京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：

月曜～金曜(祝祭日を除く) 13:00～19:00

60111105-1 PRINTED IN JAPAN

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

© Copyright 2011 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

MZW418collar-T01