

※ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。

ニッケル水素バッテリー取扱説明書



■安全のための注意事項■

ニッケル水素バッテリーは使用方法を誤ると、バッテリーの液もれ、発熱、発火、破裂、及び、やけどや物への変形、引火の原因となる事があります。下記の事項を必ずお守りください。

<p>危険 このマークの説明を守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性が高い危険を示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●バッテリーの液が目に入ったときは、失明の恐れがありますのですぐに多量にきれいな水で洗い直ちに医師の治療を受けてください。 	<p>警告 このマークの説明を守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●バッテリーの液が皮膚や衣服についたときは、皮膚に傷害を起こす事がありますのですぐきれいな水で洗い流してください。 	<p>注意 このマークの説明を守らないと軽傷程度の被害または物損事故が発生する恐れがあります。</p>
---	---	--

使用前 ※使用する前に必ずバッテリー及び、充電器の取扱説明書の内容をよく理解した上で充電してください。

<p>危険</p> <ul style="list-style-type: none"> ●R/C模型専用です。R/C模型以外には使用しないでください。 ●充電は京商純正ニッケル水素対応機能付・又は、専用充電器を使用して正しく充電してください。 ●充電器に接続するときは、+（プラス）、-（マイナス）を正しく接続してください。 ●家庭のコンセントや自動車のシガレットライターの差込口などに直接接続しないでください。 ●満充電されているバッテリーに追加充電をしないでください。 	<p>警告</p> <ul style="list-style-type: none"> ●水・海水等につけたり濡らさないでください。 ●バッテリーをチェックし、液もれ、変色、変形等の異常に気付いたら使用しないでください。 ●燃えやすい物や、熱で変形しやすい物の近くでの充電はしないでください。 ●購入後初めて使用する時や長期間使用しなかった時は自然放電しています。必ず充電して使用してください。 <p>禁止 </p>	<p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●使用する前に必ずバッテリー及び、充電器の取扱説明書の内容をよく理解した上で充電してください。 ●購入後初めて使用するバッテリーや長期間使用しなかったバッテリーは自然放電しています。必ず充電して使用してください。 ●环境温度 0 ~ 38°C で使用してください。
---	--	---

使用中 ※充電中は不測の事態に対応出来るよう、充電状態に常に気を配るようにしてください。

<p>危険</p> <ul style="list-style-type: none"> ●破裂・発火の原因となるので、密閉（防水）構造の模型（ボート等）に使用しないでください（特にモーター、スイッチ等、火花の出やすい物といっしょに密閉しないでください）。 ●過負荷になるような使用時間の短い使用方法はしないでください。 ●分解、改造をしないでください。 	<p>警告</p> <ul style="list-style-type: none"> ●外装チューブをはがしたりキズをつけないでください。 ●充電時間が過ぎても充電が終了しない、または過度の発熱等異常がみられたときは、すぐに充電を中止してください。 ●R/C模型に確実に取付ける。またコネクターも確実に接続してください。 <p>禁止 </p>	<p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●バッテリー温度が 0°C未滿、又は、38°C以上の場合充電しないでください。 ●充電中は発熱します。 ●乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。 ●バッテリーが熱い時はさわらず、冷却してから取扱ってください。
---	---	---

使用后 ※使用しない場合はR/C模型本体から取り外すようにしてください。

<p>危険</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火の中に投入したり、加熱、分解、改造などしないでください。 	<p>警告</p> <ul style="list-style-type: none"> ●使用直後の発熱したバッテリーを再充電しないでください。 <p>禁止 </p>	<p>注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●使用しない場合は本体から取り外し保管してください。 ●過放電・完全放電した状態での保管はしないでください。
---	--	--

■取扱方法■（充電方法は充電器の取扱説明書に従ってください。）

<p>R/C模型本体のスピードコントローラが中立（モーター停止）である事を確認する。</p>	<p>モーターが回り出す事を考え、R/C模型本体のタイヤ、プロペラ、メインローターにまき込まれないよう安全を確保しておく。</p>	<p>コネクターの向きをよく確認して、無理に押し込まないようにR/C模型本体と接続する。</p>	<p>走行（飛行）後および使用しないときは、バッテリーをR/C模型本体などからはずしておく。</p>	<p>コードをひっぱらずコネクターをもってはずす。</p> <p>禁止 </p>	<p>走行（飛行）後は、バッテリーが発熱しています。風通しの良い日陰などで約1時間30分以上冷却してから再度充電する。</p>
--	---	--	--	--	---

※長期間保管する場合は電池の不活性化・過放電・完全放電を防止するため、満充電をしてから保管し1~2ヶ月に1度程度放電・充電して頂くことを推奨いたします。

※正しく充電しても、使用できる時間が極端に短くなった場合は、バッテリーの寿命と考えてください。

不要になったバッテリーは、貴重な資源を守るために廃棄しないでリサイクル協力店へお持ちください。

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

Ni-MH © Copyright 2007 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

京商株式会社 〒243-0034 神奈川県厚木市船子153
 ●ユーザ相談室直通電話 046-229-4115
 お問い合わせは：月曜～金曜（祝祭日を除く）10：00～18：00
 6192406-1 PRINTED IN JAPAN