

オイルダンパーセット(RB6 RS)


Oil Shock Set (RB6 RS)

お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書とキットの取扱説明書を合せてお読みください。


Thank you for purchasing this product. Before installation, please carefully read and follow the instructions on this sheet in conjunction with the instruction manual of your kit.

ランナー付プラパーツ配置図

ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS




1



- ① E2.5 Eリング
E-ring 8
- ② Oリング
O-ring 8
- ③ 5.8mm ボールエンド(M)
Ball End (M) 2
- ④ 5.8mm ボールエンド(L)
Ball End (L) 2
- ⑤ 3x6.5x5mm カラー
Collar 4
- A** オイルを少し付ける。
Put a little oil.
- B** フロント用 (短)
For Front (Short)
- C** リヤ用 (長)
For Rear (Long)

2




- ⑥ ダンパーボール
Shock Bush 4
- ⑦ Oリング (大)
O-ring (Large) 4
- A** 伸ばしておく。
Keep expanded.
- B** オイルを入れる。
Pull the oil.
- C** キャップを締める。
Tighten the cap.
- D** シャフトをゆっくり押し込む。
Insert the shaft slowly.
- E** 余分なオイルが出る。
Surplus oil comes out.
- F** 2x4mmビスを最後まで締め込み
シャフトを伸ばす。
Tighten the 2x4mm screw,
and pull the shaft.

⑮ 2x4mm ボタンヘックスビス
Button Hex Screw

4

3



- A** フロント用(短)
for Front (Short)
- B** リヤ用(長)
for Rear (Long)
- C** 車高調整アジャスター。
前後の車高が25mmになるように
⑪で調整する。
For adjusting the ride height.
Adjust in height ⑪ to be the 25mm.
- D** スプリングを縮めて⑫を入れる。
Compress the spring and install ⑫.

説明書に使われているマーク
Symbols used throughout the
instruction manual, comprise:



注意して組立てる所。
Pay close attention here!



番号の順に組立てる。
Assemble in the
specified order.



別購入品。
Must be purchased
separately!

スペアパーツ SPARE PARTS

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	定価 (税抜)
UM753-1	ダンパープラスチックパーツセット (RT6/RB6 RS) Shock Plastic Parts Set (RT6/RB6 RS)	⑦⑧×1 ⑩⑬⑭×3 ⑥⑨⑫⑮×2	600
W5184-04	ショックシャフト (42/2Pcs) Shock Shaft(42/2Pcs)	⑯×2	600
W5184-05	ダンパーオリング (8Pcs) Shock O-Ring(8Pcs)	⑰×8	500
W5193-01	ダンパーシャフト (L=50/2Pcs) Shock Shaft(L=50/2Pcs)	⑰×2	600
1-E025	Eリング (E2.5/10入) E-Ring(E2.5/10pcs)	⑲×10	150

オプションパーツ OPTIONAL PARTS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	定価 (税抜)
W5303-06	ショックピストン (5穴/2pcs/ビッグボアショック用) Shock Piston(5-Holes/2pcs/Big Bore Shock)	x2	400
W5303-07	ショックピストン (6穴/2pcs/ビッグボアショック用) Shock Piston(6-Holes/2pcs/For Big Bore Shock)	x2	400
ORG03X	X断面型Oリング (P3/ダンパー用) 8ヶ入 Grooved O-Ring(P3/for oil shock)8pcs	x8	600
ORG03XR	X断面型 Oリング (P3/ダンパー用/オレンジ) 8ヶ入 Grooved O-Ring (P3/for Oil Shock/Orange		600
XGS001	ビッグボアショックスプリング (S/ピンク/ソフト/2pcs) Big Bore Shock Spring (S/Pink/Soft/2pcs)	バギーフロント用 for Buggy Front	1200
XGS002	ビッグボアショックスプリング (S/ホワイト/ミディアムソフト/2pcs) Big Bore Shock Spring (S/White/Medium Soft/2pcs)		1200
XGS003	ビッグボアショックスプリング (S/ゴールド/ミディアム/2pcs) Big Bore Shock Spring (S/Gold/Medium/2pcs)		1200
XGS004	ビッグボアショックスプリング (S/レッド/ミディアムハード/2pcs) Big Bore Shock Spring (S/Red/Medium Hard/2pcs)		1200
XGS005	ビッグボアショックスプリング (S/イエロー/ハード/2pcs) Big Bore Shock Spring (S/Yellow/Hard/2pcs)		1200
XGS006	ビッグボアショックスプリング (S/オレンジ/スーパーハード/2pcs) Big Bore Shock Spring (S/Orange/Super Hard/2pcs)		1200

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Description	定価 (税抜)
XGS011	ビッグボアショックスプリング (L/ピンク/ソフト/2pcs) Big Bore Shock Spring (L/Pink/Soft/2pcs)	バギーリヤ用 for Buggy Rear	1200
XGS012	ビッグボアショックスプリング (L/ホワイト/ミディアムソフト/2pcs) Big Bore Shock Spring (L/White/Medium Soft/2pcs)		1200
XGS013	ビッグボアショックスプリング (L/ゴールド/ミディアム/2pcs) Big Bore Shock Spring (L/Gold/Medium/2pcs)		1200
XGS014	ビッグボアショックスプリング (L/レッド/ミディアムハード/2pcs) Big Bore Shock Spring (L/Red/Medium Hard/2pcs)		1200
XGS015	ビッグボアショックスプリング (L/イエロー/ハード/2pcs) Big Bore Shock Spring (L/Yellow/Hard/2pcs)		1200
XGS016	ビッグボアショックスプリング (L/オレンジ/スーパーハード/2pcs) Big Bore Shock Spring (L/Orange/Super Hard/2pcs)		1200

※表示価格は、平成25年11月1日現在のものです。

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ
www.kyosho.com

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© Copyright 2013 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く) 13：00～19：00

60111310-1 PRINTED IN JAPAN