dNaNo FX シリーズ用

## ジャイロユニット

for dNaNo FX Series

## Gyro Unit



お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの説明書とdNaNo FXシリーズの組立説明書を合わせてお読みくだい。

Thank you for purchasing this set. Before installation, please carefully read and follow the instructions on this sheet in conjunction with the instruction manual in your dNaNo FX Series.



本製品を装着することで、姿勢の乱れを検知しスロットルとステアリングの補正を自動的に加え、安定した走りをサポートします。

When installed, this product automatically detects and corrects throttle and steering imbalance for improved driving stability.



● シャシーの分解、組立ては必ず走行用バッテリーを 取外してから行ってください。


Be sure to remove the battery for operation before assembling or disassembling the chassis.


●説明書に使われているマーク Symbols used throughout the instruction sheet.



番号の順に組立てる。 Assemble in the specified order.

※メインフレームユニットのタイプにより、 図のように部品を取外します。 分解・取付け方法が異なります。 Detach parts as shown in diagram. -1 x 2.5mm Depending on the type of mainframe unit, there could be difference in the method of -1 x 2.5mm 0 assembling and disassembling. 1x2.5mm TPビス TP Screw タイプ 2 タイプ 1 Type 2 Type 1





## ●使用前の注意

**Operating Precautions** 

・車体の電源は車体を動かないもの(例:テーブル・床など)に押しあてて、固定しながらONにしてください。振動が加わった状態で電源をONにするとジャイロユニットが正常に動作しません。

When switching chassis power ON, position model so it doesn't move on a table or floor etc. Vibration will prevent the gyro from functioning properly when power is switched ON.

・ジャイロユニットを装着した後は、車体の動きを感知してステアリングが自動的に動くことがあります。これはジャイロユニットの機能で故障ではありません。

After the gyro unit has been installed, it detects chassis movement and may automatically move steering. This is a normal function of the gyro unit and is not a fault.

●さらにお楽しみいただくために

For even greater enjoyment

ジャイロユニットは標準的なセッティングに調整されていますが、お手持ちのパソコンにNo.82080 I.C.S USBアダプターセットでdNaNoを接続することでセッティングを変更することが可能です。

While gyro unit comes with standard settings, these can be changed by connecting your dNaNo to your computer with No.82080 I.C.S USB Adapter Set.

メーカー指定の純正部品を使用して 安全にR/Cを楽しみましょう。 京商ホームページ www.kyosho.com

dNaNoホームページ www.dnano.jp 京商株式会社