

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。  
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

ミニッツレーサー MR-03用  
メタルサーボギヤ (4th / MR-03)  
for MINI-Z RACER MR-03  
Metal Servo Gear (4th / MR-03)

**KYOSHO**<sup>®</sup>  
THE FINEST RADIO CONTROL MODELS  
取扱説明書  
INSTRUCTION SHEET  
No.MZW417

ご購入ありがとうございます。ご使用前にこの説明書とミニッツレーサーMR-03の組立説明書を合せてお読みください。

Thank you for purchasing this set. Before installation, please carefully read and follow the instructions on this sheet in conjunction with the instruction manual in your MINI-Z RACER MR-03.



本製品を取付けることにより、サーボギヤの強度と精度が向上します。  
The strength and accuracy of the servo unit will increase by installing this durable metal servo gear.



注意  
CAUTION

シャシーの分解、組立ては必ず走行用電池を取外してから行ってください。  
Be sure to remove the battery for operation before assembling or disassembling the chassis.

組立てに必要な物  
Tools : Must be prepared

■⊕ 精密ドライバーか、⊕ドライバー(小)  
\*A Phillips Screwdriver (Precision type or a small sized)




ステアリングサーボ  
Steering Servo

- ▶ MR-03の取扱説明書の分解図を参照し、RCユニットを取外し、サーボギヤユニットを分解してください。

With referring to the instruction manual of the MR-03, remove the RC unit and disassemble the servo gear unit.

- ▶ (A) のサーボギヤをメタルサーボギヤに取替えて、車体を組立ててください。  
Replace gear (A) with the metal servo gear and reassemble the chassis.



メーカー指定の純正部品を使用して  
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ  
[www.kyosho.com](http://www.kyosho.com)

ミニッツ専用ホームページ  
[www.mini-z.jp](http://www.mini-z.jp)

京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：

月曜～金曜(祝祭日を除く) 13:00～19:00

61921005-1 PRINTED IN JAPAN

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。  
\*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.  
© Copyright 2010 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

MZW417-T01