

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

No.FAW205

HD フロントハブ (FZ02全車種)

HD Front Hub (FZ02)




取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
No.FAW205

お買い上げありがとうございます。本製品はジュラルミン削り出しの高精度強化フロントハブ。サスアームやステアリングの動きを確実にタイヤに伝える事ができ、キャンバー角を変える事でコーナリングの走行フィーリングを変更できる。

Thank you for purchasing this product. CNC machined aluminum front hubs allow precise and linear steering response and smooth suspension movement. Allows camber angle adjustments. Before installation, please carefully read and follow the instructions on this sheet in conjunction with the instruction manual of your kit.

Content / セット内容



HD フロントハブ ---- 2
HD Front hub



3x8mm ボタンヘックスビス ---- 8
Button Hex Screw



ストップクリップ ---- 5
Stop Clip



ボールカップA ---- 4
Ball Cup A



ボールカップB ---- 4
Ball Cup B

●説明書に使われているマーク
Symbols used throughout the instruction sheet, comprise:



向きに注意。
Note the direction.



番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.



左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.



別購入品。
Must be purchased separately!



1

フロントハブ分解
Front hub disassembly



この説明書はツーリングカーシャシーをベースにしています。オフロードシャシー(FZ02L-BT)の場合も同様に取付けてください。

This instruction manual is based on the touring car chassis, but this item can also be installed to the off-road chassis(FZ02L-BT).



LR フロント用
For Front



2

フロントハブとステアリングボールの分解
Front hub and Steering Ball disassembly



はずしたステアリングボールは③で使います。
Disassembled Steering Ball will be used in ③.

別売のFAW221 STボールインアウトツールを使うとステアリングボールを簡単にはずせます。
FAW221 ST Ball in out Tool can be used for easier disassembly of steering ball.




LR フロント用
For Front

3

フロントハブ組立
Assemble Front hub


A




ストップクリップは、片側をボールカップの溝に入れると組み易いです。
Easy to install if one side of Stop Clip is installed to the gutter of Ball Cup first.

B


2ではずしたステアリングボールあるいは別売のFAW219 HD ステアリングボールを使用。
Use Steering Ball disassembled in 2 or FAW219 HD ST Ball.




ボールカップBのマークの位置によって4パターン変更可能。
Choose 4 types of setting by changing the position of the marking on Ball Cup B.

パターン1
Type 1


ネガティブキャンパー角 (レディセットより+2.5°)
Negative camber angle(+2.5 degrees from Readysset)

パターン2
Type 2

ネガティブキャンパー角 (レディセットより+0.5°)
Negative camber angle(+0.5 degrees from Readysset)



パターン3
Type 3

トレッドが狭まる
ネガティブキャンパー角 (レディセットより+1°)
Narrow tread with negative camber angle
(+1 degrees from Readysset)

パターン4
Type 4

トレッドが広がる
スイングシャフトが脱落する恐れ有
Wide tread (Swing shafts are more likely to fall)

4

タイヤの装着
Install tires

スペアパーツ SPARE PARTS

★FOR JAPANESE MARKET ONLY

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税込)
1-S13008H	ボタンビス(M3x8)(ヘックス/10入) Button Screw(Hex/M3x8/10pcs)	330

オプションパーツ OPTION PARTS

★FOR JAPANESE MARKET ONLY

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税込)
FAW219	HD ステアリングボール (FZ02全車種/4入) HD ST Ball (FZ02/4pcs)	770

品番 No.	パーツ名 Part Names	※定価 (税込)
FAW221	ST ボールインアウトツール(FZ02全車種) ST Ball in out Tool (FZ02)	275

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ
www.kyosho.com

KYOSHO
THE FINEST RADIO CONTROL MODELS

京商株式会社

〒243-0021 神奈川県厚木市 岡田3050 厚木アクストメインタワー7F

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く) 13:00～18:00

32232104-1 PRINTED IN CHINA

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© Copyright 2021 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製
FAW205-T03