


11 ニッカドバッテリーと主翼 Ni-Cd Battery & Main Wing




▶ 確実に取付ける。飛行中にははずれると操縦不能になり事故につながります。
Secure wing to fuselage with rubber bands as shown.

▶ マジックテープでしっかり固定。
Secure Ni-Cd battery with hood & loop tape, as shown.



▶ コネクターは飛行させる時まで接続しない。
Connect Ni-Cd battery just before flight.




▶ 図のように輪ゴム4本使用する。
Use a minimum of 4 rubber bands to secure wing.



▶ 重心のチェックをする前に飛行は、おこなわない。
重心位置が正しくないと操縦不能になり事故につながります。
Do not fly before confirming the correct C of G (Center of Gravity). If the C of G is incorrect, the aircraft will not fly properly, which could lead to serious injury!

▶ モーターはゴムバンドで固定されていますのでずれることがあります。
飛ばす前には必ずチェックします。
The motor is secured with rubber bands. Always checked that it is firmly fixed in place * before switching on and flying.



2~3mm位のスキ間を開ける
Leave a 2 ~ 3 mm gap.



▶ プロポの動作の確認
Check that radio functions work correctly.



▶ あっていない時は送信機のリバーシスイッチで調整する。
Ensure that Transmitter stick inputs give correct Rudder & Elevator movement.



● 無線操縦飛行機が初めてという方は、調整等を経験者のアドバイスを受けながら確実に組立ててください。中途半端な組上がりの機体を飛ばすのは大変危険です。

- 無線操縦飛行機が初めてという方には、単独飛行はできませんので、必ず経験者の指導を受けてください。
- この機体は、電動用に設計されていますのでこれ以上のモーターやエンジンを使用し、過激な飛行をおこなうと破損するだけでなく、大変危険ですので絶対におやめください。
- First-time fliers should seek advice for assembly and pre-flight adjustments from more experienced fliers. Be reminded that flying a badly assembled or adjusted aircraft is *very dangerous!
- At the start, first-time fliers should always be assisted by an experienced flier and *should NEVER fly alone!
- This model aircraft is designed to be powered by its included electric motor. Installing a more powerful motor or flying this model dangerously could lead to serious injury and/or * damage to property!

パーツリスト PARTS LIST

★: FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Qty.	★定価	★発送手数料
10786-01	主翼 Main Wing Set		3200	200 (一律)
10786-02	胴体 Fuselage Set		3500	
10786-03	金属パーツ Main Gear, Adjuster Set		2000	
10786-04	水平尾翼 Horizontal Tail Wing		1200	
10786-05	カウリング Cowling		800	
10786-06	デカール Decal		1800	
90940	モーターマウント (EP540) Motor mount (EP540)		800	
90941	モーターシャフト (EP540) Motor Shaft (EP540)		1200	
70001	マブチ550SHモーター Motor MABUCHI 550SH		1800	
90943	EP スピナー (40mm) EP Spinner (40mm)		600	

パーツの価格には、消費税は含まれておりません。また、定価、発送手数料、消費税は平成12年5月1日現在のもので、法規改正、運賃改定、諸事情などにもない変更になりますので、ご了承ください。

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Qty.	★定価	★発送手数料
90945	両面マジックテープ Magic Tape	x2	500	200 (一律)
90407-05	ナイロンプロペラ (7x5) Nylon Propeller (7x5)		350	
90845-45	スポンジタイヤ (45mm) Spange Wheel (45mm)	x2	650	
90495-01	主翼止めゴムバンド Wing Stopper Rubber Band		500	

オプションパーツ OPTIONAL PARTS

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Qty.	★定価	★発送手数料
71581	8.4Vマルチフォースニッカドバッテリー 8.4V Multi Force NiCd Battery		4000	200 (一律)
71901	7.2Vスポーツパワー2000 7.2V Sports Power 2000 NiCd Battery		2000	
90511	8.4Vオートカトリレー Autocut Relay 8.4V		2400	
90512	7.2Vオートカトリレー Autocut Relay 7.2V		3400	
90801	スカイビクトリー210アンブ (8.4Vコネクター) Sky Victory 210 ESC (8.4V Connector)		9800	
90801R	スカイビクトリー210アンブ (7.2Vコネクター) Sky Victory 210 ESC (7.2V Connector)		9800	