



- 5** Remove the motor cover.
 Motorabdeckung entfernen
 Retirer le capot moteur.
 Desmonte la tapa del motor
 (22) モーターを外します。
- 6** Follow steps in reverse order to install motors.
 In umgekehrter Reihenfolge neuen Motor montieren
 Apr s avoir changer le moteur, remonter en effectuant
 les tapes dans l'ordre inverse.
 Siga los pasos en orden inverso para instalar
 los motores
 はずした順番の逆の手順で取付けます。



- ※ ▶ Keep soldered side top.
 Die Loetstelle zeigt nach oben!
 Les soudures doivent- tre vers le haut.
 Colocar el lado con la soldadura hacia arriba
 はんだ付けしてある面が上です。

- ▶ Two motors rotate to the opposite side.
 Be aware of lead color.
 Polung der Kabel beachten!!!
 Les moteurs ne tournent pas dans le
 m me sens. Faire attention au remontage
 bien respecter les couleurs de cables.
 Los motores giran en direcciones
 opuestas. Cuidado con el color de
 los cables.



モーターは左右で回転方向がちがいます。コードの色に注意してください。

Spare Parts Listing / パーツリスト

No. 品番	Description パーツ名	Contents 内容	★定価	★発送 手数料
PS001-27	Hull Set (PALM CRUISER/27MHz/Blue) 船体セット (パームクルーザー/27MHz/ブルー)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (14) x 1 (15) (18) (19) (20) (21) (22) x 2	4000	200 (一律)
PS001-40	Hull Set (PALM CRUISER/40MHz/Green) 船体セット (パームクルーザー/40MHz/グリーン)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (14) x 1 (15) (18) (19) (20) (21) (22) x 2	4000	
PS002	Cabin Set キャビンセット	(11) x 1	1100	
PS003	Hutch & Anchor ハッチ & アンカー	(12) (13) x 1 (14) x 2	400	
PS004	Plating Parts Set メッキパーツセット	(1) (2) (3) x 2, (4) x 10 (5) (6) (7) (8) (9) (10) x 1	800	
PS005	Motor Set モーターセット	(15) (21) (22) x 1	1000	
PS006	Propeller Set プロペラセット	(16) (17) x 2 (18) (19) x 1	400	
PS007	Transmitter Antenna コントローラー用アンテナ		250	
PS008-27	Transmitter (27MHz) 送信機 (27MHz)		2000	
PS008-40	Transmitter (40MHz) 送信機 (40MHz)		2000	
PS009	Charger & Stand 充電器&スタンド		2500	
71301	6V-90mAh Ni-MH Battery 6V-90mAhニッケル水素バッテリー		1200	