

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。  
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

# FW-05RR コンバージョンキット FW-05RR CONVERSION KIT



取扱説明書  
INSTRUCTION SHEET  
No. 36501

説明書に使われている  
マーク  
Symbols used throughout  
the instruction manual,  
comprise:



別購入品。  
Must be purchased  
separately!



原寸図。  
True-to-scale  
diagram.



可動するように組立てる。  
Ensure smooth, non-binding  
movement when assembling.



左右同じように組立てる。  
Assemble left and right  
sides the same way.



仮止め。  
Temporarily  
tighten.



番号の順に組立てる。  
Assemble in the  
specified order.




グリスを塗る。  
Apply grease.



オプションのベアリングの品番。  
(例: No.BRG007)  
Ball bearings are optional!  
(with optional part no.)

※このキットはFW-05R(スポンジタイヤ仕様 No. 31582)をFW-05RR(スポンジタイヤ仕様)へコンバートするためのキットです。  
※This kit converts your FW-05R (foam tire version: No.31582) into an FW-05RR (foam tire version).

## ランナー付プラパーツ配置図 ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS




## キットに入っているパーツ Contents of this Conversion Kit





312 x 2

79 x 2

88 x 2




**1** リヤアッパーアーム  
Rear Upper Arm




**2** リヤサスペンション  
Rear Suspension


- 3 x 20mm サラビス  
F/H Screw ..... 2
- ⑦⑨ ホイールシャフト  
Wheel Shaft ..... 2
- ③⑩ 3 x 8 x 3mm カラー  
Collar ..... 2



< 右側用 >  
< Right >




< 左側用 >  
< Left >



- 別購入品。  
Must be purchased separately!
- 原寸図。  
True-to-scale diagram.
- 左右同じように組立てる。  
Assemble left and right sides the same way.
- 仮止め。  
Temporarily tighten.
- 可動するように組立てる。  
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.




**5** メカプレート  
Radio Plate





**6** メカプレート  
Radio Plate

- |         |                      |   |
|---------|----------------------|---|
| 3 x 6mm | キャップビス<br>Cap Screw  | 2 |
| 3mm     | ナイロンナット<br>Nylon Nut | 2 |



**X** 別購入品。  
Must be purchased separately!

**7** フロントサスペンション  
Front Suspension



**X** 別購入品。  
Must be purchased separately!

**LR** 左右同じように組立てる。  
Assemble left and right sides the same way.

**T** 仮止め。  
Temporarily tighten.


**→** 可動するように組立てる。  
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.

# 8

## メカプレート / 燃料タンク Radio Plate / Fuel Tank

3 x 15mm キャップビス  
Cap Screw  
----- 4


309 3 x 8 x 1mm カラー  
Collar  
----- 2



# 9

## フロントサスペンション Front Suspension

3 x 10mm TPサラビス  
TP F/H Screw  
----- 2



**X** 別購入品。  
Must be purchased separately!

# 10 フロントサスペンション Front Suspension

3 x 5mm セットビス  
Set Screw


----- 2

E2.5 Eリング  
E-ring

----- 2


312 3 x 42mm シャフト  
Shaft

----- 2




# 11 フロントサスペンション Front Suspension

3x8mm  
306  
3x15mm



3 x 8mm TPビス  
TP Screw ----- 1  
3 x 15mm TPビス  
TP Screw ----- 2




**X** 別購入品。  
Must be purchased separately!

グリスを塗る。  
Apply grease.

番号の順に組立てる。  
Assemble in the specified order.

# <EXPLODED VIEW>

一部パーツ販売していないパーツがあります。  
Parts identified only by key numbers are not sold individually!



# スペアパーツ SPARE PARTS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送手数料
VS023	スイングシャフト Swing Shaft	Ⓔ x 2	630	210 一律 (税込)
VS037	フロントアッパーブラケット Front Upper Bracket	ⒸⒹ ⒺⒶ ⒸⒺ ⒸⒻ x 1 ⒸⒼ ⒸⒿ x 2 ⒸⓀ ⒸⓁ ⒸⓂ x 4	630	
VS038	フロントアッパーサスシャフト (FW05RRR用) Front Upper Suspension Shaft (For FW05RRR)	ⒸⓃ x 2 Eリング (E2.5) E-ring (E2.5) x 2	525	
VS039	カーボンアッパーデッキ (FW05RRR用) Carbon Upper Deck (For FW05RRR)	ⒸⓅ x 1	5460	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送手数料
VZ004C	リヤサスアームセット Rear Suspension Arm Set	ⒻⒼ ⒻⒿ x 2	630	210 一律 (税込)
VZ013	ホイールシャフト Wheel Shaft	ⒼⓃ ⒼⓄ x 2	630	
VZ201	フロントナックルアーム (RRR) Front Knuckle Arm (RRR)	ⒻⓀ ⒻⓁ x 1	630	
VZ202	リヤハブ (RRR) Rear Hub (RRR)	ⒻⓂ x 2	630	

京商ホームページ

<http://www.kyosho.co.jp/>

メーカー指定の純正部品を使用して  
安全にR/Cを楽しみましょう。



京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)10:00～18:00

61920411-1 PRINTED IN JAPAN