

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before commencing assembly, please read these instructions thoroughly!

V-ONE R

New Generation Touring Car

Radio Controlled .12 Engine Powered Touring Car Series

- LENGTH/377mm (14.8")
- WIDTH/200mm (7.9")
- HEIGHT/100mm (3.9")
- WHEELBASE/260mm (10.2")
- TRACK/173mm (6.8")
- GROUND CLEARANCE/5mm (0.2")
- GEAR RATIO/LOW 7.58:1/HIGH 5.56:1
- CHASSIS WEIGHT/APPROX. 1700g (3.7lb)
- ENGINE/.12 Class (Not Included)



組立/取扱説明書
INSTRUCTION MANUAL

目次 INDEX

●キットの他にそろえる物 REQUIRED FOR OPERATION	2 ~ 3
●プロポの準備 RADIO PREPARATION	3
●組立て前の注意 BEFORE YOU BEGIN	4
●ランナー付ブラパーツ配置図 ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS	5 ~ 6
●本体の組立て ASSEMBLY	7 ~ 24
●取扱いの注意 OPERATING YOUR MODEL SAFELY	25
●分解図 EXPLODED VIEW	26 ~
●スペアパーツ・オプションパーツリスト SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS	27 28 ~



安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません!

- この商品が高い性能を発揮するように設計されています。組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
- 小さい部品があるので、組立て作業は、幼児の手がとどかない所で必ず行ってください。
- 動かして楽しむ場所は万一の事故を考えて、安全を確認してから責任をもってお楽しみください。
- 組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に保管してください。



SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy.


- First-time builders should seek the advice of experienced modellers before commencing assembly and if they do not fully understand any part of the construction.
- Assemble this kit only in places out of children's reach!
- Take care before operating this model.
You are responsible for this model's assembly and safe operation!
- Always keep this instruction manual ready at hand for quick reference, even after completing the assembly.

キットの他にそろえる物 (1) REQUIRED FOR OPERATION (1)


1 2チャンネル2サーボ無線操縦機 (プロポ) 2ch radio control set with 2 servos.

- このキットには2チャンネル2サーボのプロポが必要です。
- 送信機にはスティックタイプとハンドルタイプがありますが、お好みのタイプを用意してください。
- リバーススイッチを使用する場合は、プロポに付属の説明書を参考に設定してください。
- This kit requires a 2 channel radio control set with 2 servos.
- Because there are stick-type and wheel-type transmitters, use which ever fits your convenience best.
- In case of using reverse switch, refer to instruction manual included in the radio set.

■スティックタイプ
2チャンネルプロポ
Stick-type
2ch radio set.




■ハンドルタイプ
2チャンネルプロポ
Wheel-type
2ch radio set.



■単3乾電池 (送信機用)
AA-size Batteries (For Transmitter)




■受信機用ニカドバッテリー
Ni-Cd Battery




※No.71312 6V600mAh RXニカドバッテリーを必ず使用してください。
Only use No.71312 6V600mAh RX Ni-Cd Battery. (Do not use other batteries.)

使用できるサーボ・受信機サイズ
Suitable servos & receiver

■サーボ
Servo




■受信機
Receiver



2 エンジンおよびマフラー Engine & Muffler

- このキットには12クラスエンジンが必要です。
※スライドキャブ仕様のリコイルスターターなしエンジンのみ搭載できます。
- This kit requires .12 class engine.
* Only Slide Carburettor (Automatic Carburettor) Engine without pull starter is available.


■12クラスカー用エンジン
Engine for .12 class cars




■プラグ
Plug




■マフラー
Muffler



■ジョイントパイプ
Joining Pipe




■マニホールド
Manifold



No.39051 チュードサイレンサーセット (側方)
No.39054 チュードサイレンサーセット (後方)
No. 39051 Tuned Silencer Set (Side) or,
No. 39054 Tuned Silencer Set (Rear)

3 燃料と始動用具 Required for engine starting:

■燃料
Glow Fuel




No.607002
RCモデルフェール
トルネード

■燃料ポンプ
Fuel Pump




No.96422
クイックフェールポンプ
Quick Fill Fuel Bottle

■プラグヒーター
Plug Heater




No.96411
ワンタッチプラグヒートセット
One-touch Plug Heater Set

■プラグレンチ
Plug Wrench




No.80312
ロッキングジグ/レンチ
Locking Jig & Wrench

■スターター
Starter



■スターター用バッテリー
Battery




4 塗料 Paint

- ボディの塗装には塗料が必要です。京商では、モデル用塗料、スプレーを販売していますのでご利用ください。
- For painting the body, use Kyosho paints for models!

No.2230
ポリカカラー
POLYCA COLOR




No.76501~76711
京商スプレーカラー
KYOSHO SPRAY COLOR




5 その他 Other equipment required.

■ボディ
Body




※200mm幅 (KYOSHO製) の
ツーリングカーボディ
*KYOSHO Touring Car Body.
(200mm width)





■エアフィルター
Air Filter



■グラストープ
Tape



6 組立てに必要な工具
Tools required




プロポの準備 RADIO PREPARATION

●プロポを下の順番にしたがってセットします。
Set up the radio control system as indicated below.

- 1 単3乾電池をセットする (送信機)
- 2 アンテナをのばす (送信機)
- 3 充電した受信機用ニカドバッテリーをつなぐ。
- 4 アンテナをのばす (受信機)
- 5 トリムレバーを中央にセットする。
- 6 スイッチを入れる (送信機)
- 7 スイッチを入れる (受信機)
- 8 スティックを動かしてサーボが動くか確認する。
- 9 スイッチを切る (受信機)
- 10 スイッチを切る (送信機)
- 11 アンテナを縮める。

- 1 Install batteries. (Transmitter)
- 2 Extend the antenna. (Transmitter)
- 3 Connect the charged Ni-Cd battery to the receiver.
- 4 Extend the antenna. (Receiver)
- 5 Center the trims.
- 6 Switch on. (Transmitter)
- 7 Switch on. (Receiver)
- 8 Make sure the servos are in command.
- 9 Switch off. (Receiver)
- 10 Switch off. (Transmitter)
- 11 Retract the antenna. (Transmitter)



- 1 組立てる前に説明書を良く読んで、おおよその構造を理解してから組立てに入ってください。
Read through the manual before you begin, so you will have an overall idea of what to do.
- 2 キットの内容をお確かめください。万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店にご相談いただくか、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
Check all parts. If you find any defective or missing parts, contact your local dealer or our Kyosho Distributor.
- 3 説明書の見かた
How to read the instruction manual:

〔説明例 Example〕

説明書内では多くのマークが使用されています。マークに注意して組立てを進めてください。
This instruction manual uses several symbols. Please note them during the entire assembly.


1 フロントサスペンション
Front Suspension

No.4, No.5, No.6


④ 5 x 10mm メタル
Metal Bushing



⑤ キングピン
King Pin




⑥ 5.8mm ピロボール (黒)
Pillow Ball (Black)



小物部品のキーNo. 名前、
原寸図、使用数。
Key Number, Part Name,
True-to-scale Diagram,
Quantity Used

キット内の部品は、ビス類を除いてキーNo. が付けられています。スペアパーツを購入する時はキーNo. を参照してください。
All parts except screws are identified by key numbers. For purchasing spare parts, find the key no. of the part needed in the spare part list and refer to the left column to look up the corresponding order no.



4 説明書に使われているマーク

Symbols used throughout the instruction manual, comprise:

- | | | | |
|--|---|--|--|
| 使用する袋詰。
Part bags used. | 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way. | 原寸図
True-to-scale diagram. | 可動するように組立てる。
Ensure smooth non-binding movement while assembling. |
| 瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue (CA glue, super glue). | 2mmの穴をあける(例)。
Drill holes with the specified diameter (here: 2mm). | 別購入品
Must be purchased separately! | 仮止め。
Tentatively tighten. |
| ゴム系接着剤で接着する。
Apply rubber cement. | をカットする。
Cut off shaded portion. | 注意して組立てる所。
Pay close attention here! | 番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order. |
| ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement). | グリスを塗る。
Apply grease. | 2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified (here: twice). | |

5 キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。また、ビス類は多めに入っているものもありますので、予備としてお使いください。

This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step. Some screws are extras.

●ビスの種類 SCREWS

- ビス
Screw
- キャップビス
Cap Screw
- サラビス
Flat Head (F/H) Screw
- セットビス
Set Screw

- TPビス
Self-tapping (TP) Screw
- TPサラビス
TP F/H Screw


●小物部品のサイズ例 OTHER HARDWARE

- 3x12mm ビス
Screw
- 3mm ワッシャー・ナット
Washer · Nut
- 5x10mm メタル・ベアリング
Metal Bushing · Bearing


- E4 Eリング
E-ring
- 5.8mm ピロボール
Pillow Ball







6 TPビスは、部品にネジを切りながらしめつけるビスです。しめこみが固い場合がありますが、部品が確実に固定されるまでしめこんでください。ただし、しめすぎるとネジがきかなくなりますので、部品が変形するまでしめないでください。

Self-tapping (TP) screws cut threads into the parts when being tightened. Excessive force may permanently damage parts when tightening TP screws. It is recommended to stop tightening when the part is attached or when some resistance is felt after the threaded portion enters the plastic.





ランナー付プラパーツ配置図 ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS

▶  部分の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.




ランナー付プラパーツ配置図 ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS

▶  部分の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.




1 デフギヤ Gear Differential

 No.2, No.8



x1 ▶ フロント用
For Front








x1 ▶ リヤ用
For Rear



▶ フロント用は、袋詰No.2に付属のシリコンオイル(硬)を入れます。
Pour Silicon Oil (Hard) for front included in the bag No.2.

▶ リヤ用は、袋詰No.8に付属のシリコンオイル(軟)と(硬)を少量ずつ半々に入れてください。
Pour half of Silicon Oil (Hard) and half of Silicon Oil (Soft) for rear included in the bag No.8.





-  (149) Oリング P5
O-ring P5 ----- 4
-  (151) 2 x 11mm ピン
Pin ----- 4
-  (150) 4 x 27mm シャフト
Shaft ----- 4
-  (147) 4 x 10mm シム
Shim ----- 8
-  (63) デフジョイント
Differential Joint ----- 4
-  (148) 5 x 12mm シム
Shim ----- 4
-  2.6 x 8mm TPサラビス
TP F/H Screw ----- 8



2 デフギヤ <フロント用> Gear Differential < for Front >

 No.2

2 x 8mm TPビス
TP Screw ----- 4

<フロント用>
< For Front >




 使用する袋詰。
Part bags used.  1セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.

3 ステアリング Steering



No.1, No.3, No.10




3mm ナイロンナット Nylon Nut	2	71 ステアリングロッド Steering Rod	2
98 4.8mm ボールエンド (中) Ball End (Medium)	4	104 4.8mm ボールスタッド Ball Stud	2

HITEC 95 セレーションキャップ (H)
Serrated Cap (H)

FUTABA 93 セレーションキャップ (F)
Serrated Cap (F)


KO 94 セレーションキャップ (KJS)
JR
SANWA Serrated Cap (KJS)



4 フロントバルクヘッド Front Bulkhead



No.1, No.3,
No.10



3 x 12mm TPサラビス TP F/H Screw	4
4 x 8mm セットビス Set Screw	2
156 12 x 18mm ベアリング Ball Bearing	2

使用する袋詰。
Part bags used.

x2 2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.

1:1 原寸図。
True-to-scale diagram.

5 フロントササアーム Front Suspension Arm



No.1, No.3, No.10

4 x 8mm セットビス
Set Screw 2

3 x 15mm サラビス
F/H Screw 2

104 4.8mm ボールスタッド
Ball Stud 4

155 6 x 12mm ベアリング
Ball Bearing 2

154 10 x 15mm ベアリング
Ball Bearing 2

100 9mm ピロボールナット
Pillow Ball Nut 4

99 9mm ピロボール
Pillow Ball 4

4mm フランジ付ナイロンナット
Flanged Nylon Nut 2

151 2 x 11mm ピン
Pin 2


103 3mm サラワッシャー
F/H Washer 2

61 ホイルシャフト
Wheel Shaft 2

99 9mm ピロボール
Pillow Ball 4

99 9mm ピロボール
Pillow Ball 4

99 9mm ピロボール
Pillow Ball 4




6 フロントササアーム Front Suspension Arm



No.3,
No.10

右側用
For Right



3 x 3mm セットビス
Set Screw 2

E2.5 Eリング
E-ring 2

152 Oリング P3 (赤)
O-ring P3 (Red) 2

74 3 x 74mm シャフト
Shaft 2

62 スイングシャフト
Swing Shaft 2

75 3 x 47mm シャフト
Shaft 2

74 3 x 74mm シャフト
Shaft 2

使用する袋詰。
Part bags used.

可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding
movement when assembling.

左右同じように組立てる。
Assemble left and right
sides the same way.

番号の順に組立てる。
Assemble in the
specified order.

仮止め。
Tentatively tighten.

グリスを塗る。
Apply grease.

7 バンパー Bumper





No.1, No.3, No.10

3 x 10mm TPビス
TP Screw 6

3mm ナット
Nut 3

3 x 8mm サラビス
F/H Screw 3



8 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead



No.1, No.4,
No.10

146 ブレーキピストン
Brake Piston

..... 1

66 ブレーキシャフト
Brake Shaft


..... 1

3 x 15mm キャップビス
Cap Screw

..... 2

▶ 向きに注意。
Note the direction.

上
Top
↑



9 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead



No.1, No.4

21 19T プーリ
Pulley


15 2 x 11mm ピン
Pin 2

64 スパーギヤシャフト
Spur Gear Shaft

..... 1

..... 1

..... 1





使用する袋詰。
Part bags used.

ゴム系接着剤で接着する。
Apply rubber type glue.

10 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead




No.1, No.4,
No.10




- | | |
|--|---|
| 4 x 8mm セットビス
Set Screw
----- 2 | 3 x 12mm TPサラビス
TP F/H Screw
----- 4 |
| 151 2 x 11mm ピン
Pin
----- 1 | E5 エリング
E-ring
----- 1 |
| 156 12 x 18mm ベアリング
Ball Bearing
----- 2 | 155 6 x 12mm ベアリング
Ball Bearing
----- 2 |

11 リヤサスアーム Rear Suspension Arm

No.4, No.10



- | | |
|--|--|
| 4 x 8mm セットビス
Set Screw
----- 2 | 104 4.8mm ボールスタッド
Ball Stud
----- 2 |
| 3 x 15mm キャップビス
Cap Screw
----- 2 | 4mm フランジ付ナイロンナット
Flanged Nylon Nut
----- 2 |
| 155 6 x 12mm ベアリング
Ball Bearing
----- 2 | 151 2 x 11mm ピン
Pin
----- 2 |
| 154 10 x 15mm ベアリング
Ball Bearing
----- 2 | 61 ホイルシャフト
Wheel Shaft
----- 2 |
| 12 6.8mm ボールエンド
Ball End
----- 2 | 100 9mm ピロボールナット
Pillow Ball Nut
----- 2 |
| 102 4x20mm アジャスタブルロッド
Adjustable Rod
----- 4 | 99 9mm ピロボール
Pillow Ball
----- 4 |
| 101 6.8mm ピロボール
Pillow Ball
----- 4 | |




使用する袋。 Part bags used.
 可動するように組立てる。 Ensure smooth, non-binding movement when assembling.
 左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way.
 2セット組立てる(例)。 Assemble as many times as specified.
 原寸図。 True-to-scale diagram.
 番号の順に組立てる。 Assemble in the specified order.
 仮止め。 Tentatively tighten.

12 リヤサスアーム Rear Suspension Arm


No.1, No.4, No.10

右側用
For Right

3x10mm




3 x 10mm TPビス
TP Screw



2

3 x 12mm TPサラビス
TP F/H Screw




2

3 x 15mm キャップビス
Cap Screw




2

⑥2 スイングシャフト
Swing Shaft



2

⑦6 3 x 59mm シャフト
Shaft



2


3x12mm



13 2スピードミッション 2 Speed Changer


No.5, No.10

4 x 4mm セットビス
Set Screw




1

2.6 x 12mm キャップビス
Cap Screw




2

⑫1 5mm ローラー
Roller




2

⑫0 2.6 x 3 x 5.5mm カラー
Collar




2

⑪9 2速スプリング
2 Speed Spring



2

2.6x12mm



② 2.6mmキャップビスを⑫0カラーにあたるまでしめた所から3回転ゆるめる。
Tighten 2.6mm Cap Screw to ⑫0 Collar till the screw stops, and unscrew 3 rounds, then please set up according to the track condition.

2.6x12mm

⑫0

⑫1

①

⑫2

⑫3

⑫4

⑫5

⑫6

⑫7

⑫8

⑫9

⑫0

⑫1

⑫2

⑫3

⑫4

⑫5

⑫6

⑫7

⑫8

⑫9

⑫0

⑫1

⑫2

⑫3

⑫4

⑫5

⑫6

⑫7

⑫8

⑫9

⑫0

4x4mm

④ ▶ 平らな面にセットビスを固定する。
Firmly tighten the set screws onto the flat spots.



使用する袋詰。
Part bags used.

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).

グリスを塗る。
Apply grease.

LR 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.


①②③ 番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.

14 2スピードミッション 2 Speed Changer




No.5, No.10


3 x 6mm サラビス
F/H Screw




3 x 10mm キャップビス
Cap Screw






123 3 x 12mm ワッシャー
Washer



122 3 x 8 x 12mm カラー
Collar



155 6 x 12 x 4mm ベアリング
Ball Bearing





15 ミドルシャフトサポート Middle Shaft Support



No.6, No.10

3 x 12mm TPサラビス
TP F/H Screw



使用する袋詰。
Part bags used.

16 ミドルシャフトサポート Middle Shaft Support

No.1, No.6,
No.10


⑮ 2 x 11mm ピン
Pin 2

E5 Eリング
E-ring 3


⑮ 6 x 12mm ベアリング
Ball Bearing 2






⑳ 18T
Pulley



㉔ 27T プーリ
Pulley



⑥⑤ ミドルシャフト
Middle Shaft 1






17 センターバルク Center Bulk

No.1, No.6,
No.10

3 x 12mm TPサラビス
TP F/H Screw 4

3 x 10mm TPビス
TP Screw 4




使用する袋詰。
Part bags used.

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.





18 エンジン Engine

No.7



Ⓐ サイド排気, SGシャフト(パイロットシャフト)仕様の場合
For Side Exhaust, SG shaft (Pilot shaft) type.

Ⓑ サイド排気, ノーマルシャフトの場合
For Side Exhaust, normal shaft.





19 エンジン Engine

No.7, No.10




- 3 x 8mm ビス Screw 1
- 3 x 10mm キャップビス Cap Screw 4
- 3mm ワッシャー Washer 1
- ⑫ 5mm ワッシャー Washer 1
- ⑮ 5 x 10mm ベアリング Ball Bearing 1

- ⑯ 5 x 7 x 0.1mm シム Shim



- Ⓐの場合 for Ⓐ
- ⑮ 5 x 10mm ベアリング Ball Bearing 1
- Ⓑの場合 for Ⓑ
- ⑮ 8 x 14mm ベアリング Ball Bearing 1

▶ 18で⑪ 7x11mmワッシャーを入れた場合、3mmワッシャーを使用する。
In case of using 7x11mm washer for 18 use 3mm washer instead of 5mm.



▶ O.S.のマーク。 Marked "O.S."


- 使用する袋詰。 Part bags used.
- 別購入品。 Must be purchased separately!
- ネジロック剤を塗る。 Apply threadlocker (screw cement).

20 エンジン Engine




No.6, No.10

エンジンアッセンブリー
Engine Assembly



▶紙1枚分のすき間をつくって固定する。
Tighten the screws with one sheet of paper inserted between both gears.



✕ ▶サイド排気の場合、V-One R専用のNo. 39051チューンドサイレンサー又はNo. 39053マニホールドを使用してください。
In case of Side Exhaust engine, No.39051 Tuned Silencer or No.39053 Manifold.

④7 ▶後方排気エンジンの場合、使用しません。
Not use for Rear Exhaust engine.

3 x 8mm ビス Screw	4
3 x 8mm TPサラビス TP F/H Screw	1
3 x 10mm TPビス TP Screw	1

3x8mm

3x8mm

3x10mm

3x8mm (TP F/H)




21 マフラー Muffler



No.7, No.10

3 x 12mm サラビス F/H Screw	1
3mm ナイロンのット Nylon Nut	1
3mm ワッシャー Washer	1

▶使用するマフラーに合わせて曲げる。
Bend the wire to adjust the muffler.



✕ ▶ナイロンのストラップ
Nylon Strap

✎ 使用する袋詰。
Part bags used.


✕ 別購入品。
Must be purchased separately!

22 フロントダンパー Front Shock



No.8

97 4.8mm ボールエンド (短)
Ball End (Short) ----- 2




2.6mm ナイロナット
Nylon Nut ----- 2



135 ダンパーピストン
Shock Piston ----- 2



2.6mm ワッシャー
Washer ----- 2



138 ダンパーカラー (A)
Shock Collar (A) ----- 2







139 Cリング
C-ring ----- 2



137 Oリング (青)
O-ring (Blue) ----- 2



137 Oリング (青)
O-ring (Blue) ----- 4




x2

23 フロントダンパー Front Shock




No.8

105 5.8mm ボール
Ball ----- 2



フロント用 (短)
For Front (Short)



x2

24 リヤダンパー Rear Shock



No.8

97 4.8mm ボールエンド (短)
Ball End (Short) ----- 2




2.6mm ナイロナット
Nylon Nut ----- 2



135 ダンパーピストン
Shock Piston ----- 2




2.6mm ワッシャー
Washer ----- 2



138 ダンパーカラー (A)
Shock Collar (A) ----- 2







139 Cリング
C-ring ----- 2



137 Oリング (青)
O-ring (Blue) ----- 2



137 Oリング (青)
O-ring (Blue) ----- 4




x2

25 リヤダンパー Rear Shock




No.1, No.8

105 5.8mm ボール
Ball ----- 2



リヤ用 (長)
For Rear (Long)




x2


使用する袋。
Part bags used.

x2 2セット組立てる (例)。
Assemble as many times as specified.


26 フロントダンパーステー Front Shock Stay

 No.1, No.10

3 x 20mm サラビス
F/H Screw



③⑨ テーパーワッシャー
Tapered Washer



● ノーマルダンパーステーを取付ける場合
In case of using Normal Front Shock Stay.

● ワイドフロントダンパーステーを取付ける場合
In case of using Wide Front Shock Stay.


注意：ボディの形状によって使用出来ない
場合があります。

It may not be available with some shape of bodies.



3 x 12mm サラビス
F/H Screw




3 x 10mm キャップビス
Cap Screw




③⑨ テーパーワッシャー
Tapered Washer



27 リヤダンパーステー Rear Shock Stay

 No.1, No.10

3 x 10mm TPビス
TP Screw





3 x 12mm サラビス
F/H Screw




3 x 15mm キャップビス
Cap Screw



③⑨ テーパーワッシャー
Tapered Washer





 使用する袋詰。
Part bags used.

28 燃料タンク Fuel Tank



No.6, No.9,
No.10

- 3 x 15mm サラビス
F/H Screw 2
- 3mm ナイロンナット
Nylon Nut 2
- 3mm ナット
Nut 2



29 サーボセイバー Servo Saver




No.1, No.10




- 3 x 12mm TPビス
TP Screw 6

▶使用するサーボに合わせる。
Set up according the
servo you use.

- 3 x 8mm ビス
Screw 2
- 3 x 10mm ビス
Screw 2



スロットルサーボ
Throttle Control Servo





30 ロールバー Roll Bar



No.6, No.10

- 3 x 10mm TPビス
TP Screw 2

▶向きに注意。
Note the direction.







使用する袋詰。
Part bags used.


別購入品。
Must be purchased separately!

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).

31 ベルトテンショナー Belt Tensioner

 No.1, No.9, No.10


-  3 x 3mm セットビス
Set Screw 1
-  4 x 4mm セットビス
Set Screw 1
-  E4 エリング
E-ring 1



32 バッテリー Battery



 No.1


●使用できるバッテリー……KYOSHO製 71312 6V-600mAhニカドバッテリー
Suitable Battery
KYOSHO 71312 6V-600mAh Ni-Cd Battery



33 メカプレート Radio Plate

 No.10

-  3 x 10mm TPビス
TP Screw 2
-  3 x 8mm TPサラビス
TP F/H Screw 2



 使用する袋詰。
Part bags used.  別購入品。
Must be purchased separately!

34 受信機 Receiver





No.1, No.9

▶ プロポの説明書を参考に、コネクターを接続する。
Connect as per radio instruction manual.

▶ コードが地面にこすったりベルトに触らないように付属の(162)ナイロンストラップ(小)で固定する。
Use (162) Nylon Strap (Small) to keep cords away from moving parts.

(163) ナイロンストラップ(中)
Nylon Strap (Middle)




▶ コーナーに寄せて固定する。
Attach on the corner.


35 スロットルサーボ / 受信機 Throttle Servo / Radio




No.9, No.10



3 x 15mm TPビス TP Screw 2
(152) オリング P3 (赤) O-ring P3 (Red) 4



▶ アンテナコードを通す。
Thread antenna cord through.




36 メカプレート Radio Plate



No.10

3 x 8mm TPサラビス TP F/H Screw 2
3 x 10mm TPビス TP Screw 4



▶ 使用するサーボに合わせる。
Set up according the servo you use.

2.6 x 10mm キャップビス Cap Screw 1

3 x 10mm キャップビス Cap Screw 1

2.6x10mm ▶ 使用するサーボに合わせる。
3x10mm Set up according the servo you use.

使用する袋詰。
Part bags used.

別購入品。
Must be purchased separately!

瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue (CA glue, super glue).

37 燃料チューブ Fuel Tube



No.9


0

50

100mm

⑮ シリコンチューブ (90mm)
Silicone Tube (90mm)

⑮ シリコンチューブ (140mm)
Silicone Tube (140mm)



38 リンケージ Linkage



No.3, No.9,
No.10

2.6 x 15mm ビス
Screw 2

3 x 3mm セットビス
Set Screw 3

⑫ スロットルブレーキスプリング
Throttle Brake Spring 2

2.6mm ナイロンナット
Nylon Nut 2


2.6mm ナット
Nut 2

⑳ 2mm ストッパー
Stopper 3

2.6mm (Nylon)

3x3mm

2.6mm (Nylon)



39 リンケージ Linkage




No.9, No.10

3 x 3mm セットビス
Set Screw 1

✕ プロポに付属
Come with radio.

✕ エアークリーナー
Air Cleaner




✎ 使用する袋詰。
Part bags used.



✕ 別購入品。
Must be purchased separately!

➡ 可動するように組立てる。
Ensure smooth non-binding movement while assembling.

40 タイヤ
Wheels




x4



▶ ホイールを回しながら半分くらいタイヤに入れる。▶ タイヤを強くひっぱりホイールを押しこむ。▶ ピッタリはめてからタイヤとホイールのつなぎ目に瞬間接着剤を流し接着する。
Fit wheels inside tyres as shown. Twist the tyre onto the wheel. After fitting wheels to tyres, apply instant glue as shown.

41 タイヤ
Wheels



x4 4セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.

CA 瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue (CA glue, super glue).

L/R 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.

■ をカットする。
Cut off shaded portion.

42 ボディ Body Shell




No.1, No.10

2 x 8mm TPビス
TP Screw

----- 4

165 ボディピン
Body Pin

----- 4



▶使用するボディに合わせる。
Adjust parts 42 up to body.

走行上の注意

Safety Precautions

- 走行時は、必ずボディを装着してください。
- 必要以上に前／後進の操作を繰り返すことは、おやめください。
- 下記の場所での走行は、故障の原因になりますのでおやめください。
 - ・ シャシーにからむような草の生えているところ。
 - ・ 泥地、砂地、砂利の多いところ。
- 定期的に、各部のビス類が緩んでないか確認してください。
- Always run your car with the body shell fitted!
- Avoid changing the running direction too often and too abruptly.
- Do not run your car on ground:
 - that is overgrown with grass.
 - that is muddy, sandy or rocky.
- Check all screws, nuts etc. on a regular basis for looseness.

MEMO



使用する袋詰。
Part bags used.

事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。
In order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:

●燃料の蒸気、排気ガスは有害ですので、必ず屋外で取扱ってください。
Since exhausts and fuel vapors are noxious to health, use fuel only outdoors!

●ケガの恐れがあるので、回転部分に手や物を入れないようにしてください。
Keep hands and objects away from rotating engine parts to avoid personal injury.



●エンジンは、停止後でも本体やマフラー周辺は高温になっているので、ヤケドに注意してください。
Because after running the engine, the engine and the muffler are extremely hot, beware of getting burned!

●燃料は模型用グロー燃料を必ず使用してください。ガソリンや灯油の使用は、火災等の事故の恐れがあります。絶対に使用しないでください。
Only use glow fuel for radio control models! Never use gasoline or kerosene which might cause accidents such as fires!

●燃料は引火性がありますので、火気のあるところや室内では絶対に使用しないでください。また、空缶は火中には投げ入れないでください。爆発の恐れがあります。
Because fuel is highly inflammable, never use fuel indoors, near any source of heat, open flames or even sparks! Do not dispose of an empty fuel can into a fire. It might explode causing serious injury!

●燃料は間違っ 飲んだり目に入ると有害です。万一事故が起きた場合は、吐かせる、洗眼するなどをした後すぐに医師の診察を受けてください。
Be particularly careful not to swallow fuel or to get fuel into eyes! Nevertheless, should fuel be swallowed, immediately induce vomiting and call a physician. Should fuel get into eyes, thoroughly rinse the eyes and seek medical advice.


●燃料はキャップをしっかりしめ、幼児の手の届かない冷暗所に保管してください。
Always store fuel in a safe place out of children's reach with the cap shut tight! The place for storage should be dark, cool and dry!



●次のような時、場所では走行させないでください。思わぬ事故の原因となります。


For accident prevention, do not run your model under the following circumstances:

- ▶ 人が多い場所。
In place where many people gather.
- ▶ 家、学校、病院などの近く。
Near residential districts, schools and hospitals.
- ▶ 道路、線路、電線の近く。
Near roads, railroads, air corridors and electric lines.
- ▶ 同じバンドの無線操縦模型が近くにいる時。
Also make sure that nobody is using the same frequency as you do at the same time!
- ▶ プロポの電池が少ない時。
When the radio batteries are empty.
- ▶ 車の動きがおかしい時。
When the model's control or running behavior is strange.



<EXPLODED VIEW>

一部パーツ販売していないパーツがあります。
Parts indentified only by key numbers are not sold individually!



スペアパーツ (1) SPARE PARTS (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価	★発送手数料
VZ001	フロントバルクヘッド Front Bulkhead	① ② x 1	500	200 (一律)
VZ002	リアバルクヘッド Rear Bulkhead	③ ④ ⑤ x 1	500	
VZ003	フロントサスアームセット Front Suspension Arm Set	⑥ ⑦ ⑧ ⑩ x 2 ⑨ x 4	600	
VZ004	リアサスアームセット Rear Suspension Arm Set	⑪ x 2 ⑫ x 4	600	
VZ005	フロントナックルアーム Front Knuckle Arm	⑬ ⑭ x 1	500	
VZ006	リアアップライト Rear Upright	⑮ ⑯ x 1	500	
VZ007	バンパー Bumper	⑰ ⑱ x 1 ⑲ x 2	400	
VZ008	プーリーセット Pulley Set	⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ x 1 ㉖ x 2 ㉗ x 3	500	
VZ009	デフプーリーセット Differential Pulley Set	㉘ ㉙ ㉚ ㉛ x 1 ㉜ ㉝ x 2 2.6x8mmTPサラビス x 8 2.6x8mm TP Flat Head Screw x 8 2x8mmTPバインドビス x 4 2x8mm TP Bind Screw x 4	700	
VZ010	ドライブワッシャーセット Drive Washer Set	㉞ ㉟ x 4 ㊱ x 1	400	
VZ011	ダンパーステーセット Shock Stay Set	㊲ ㊳ ㊴ ㊵ x 1 ㊶ x 4	500	
VZ012	デフギヤセット Differential Gear Set	㊷ ㊸ ㊹ x 4 ㊺ ㊻ x 8	900	
VZ013	ホイールシャフト Wheel Shaft	㊼ ㊽ x 2	600	
VZ014	スイングシャフト Swingshaft	㊾ x 2	600	
VZ015	デフジョイント Differential Joint	㊿ ① x 2	600	
VZ016	フロントローサスシャフト Front Lower Suspension Shaft	② x 2 Eリング (E2.5) E-ring (E2.5) x 2	400	
VZ017	フロントアッパーサスシャフト Front Upper Suspension Shaft	③ x 2	300	
VZ018	リアローサスシャフト Rear Lower Suspension Shaft	④ x 2	300	
VZ019	フロントサスプレート Front Suspension Plate	⑤ x 1	300	
VZ020	ブレーキシャフトセット Brake Shaft Set	⑥ ⑦ x 1	300	
VZ021	デフパッキン Differential Packing	⑧ x 5	400	
VZ022	ウレタンバンパー (ブラック) Urethane Bumper (Black)	⑨ x 1	400	
VZ022BL	ウレタンバンパー (ブルー) Urethane Bumper (Blue)	⑨ x 1 オプションパーツ Optional Parts	400	
VZ023	ブレーキディスク Brake Disk	⑩ x 1	300	
VZ060	センターパーツ (V-One R用) Center Parts (for V-One R)	⑪ ⑫ ⑬ x 1 ⑭ x 2	400	
VZ061	クリスタルキャップ (V-One R用) Crystal Cap (for V-One R)	⑮ x 1	300	
VZ062	アッパープレート (V-One R用) Upper Plate (for V-One R)	⑯ x 1	1400	
VZ063	2速用メインシャフト (V-One R用) 2nd Gear Main Shaft (for V-One R)	⑰ x 1	700	
VZ064	ミドルシャフト (V-One R用) Middle Shaft (for V-One R)	⑱ x 1	400	
VZ065	フライホイール (V-One R用) Flywheel Set (for V-One R)	⑲ x 1	1000	
VZ066	パイロットナット (V-One R用) Pilot Nut (for V-One R)	⑳ x 1 Eリング (E9) E-ring (E9) x 1	400	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価	★発送手数料
VZ067	Nパイロットシャフト (V-One R用) N Pilot Shaft (for V-One R)	㉑ x 1 Eリング (E9) E-ring (E9) x 1	500	200 (一律)
VZ068	アジャスタブルロッド (45) Adjustable Rod (45)	㉒ x 2	500	
VZ069	ドライブベルト 210 Drive Belt 210	㉓ x 1	700	
VZ070	ドライブベルト 378 Drive Belt 378	㉔ x 1	800	
VZ071	ドライブベルト 192 Drive Belt 192	㉕ x 1	700	
VZ072-2517	フロントスプリング (2.5x1.7) 金 Front Spring (2.5x1.7) Gold	オプションパーツ (ハード) Optional Parts (Hard) x 2	400	
VZ072-3017	フロントスプリング (3x1.7) 黒 Front Spring (3x1.7) Black	㉖ x 2	400	
VZ072-3517	フロントスプリング (3.5x1.7) 銀 Front Spring (3.5x1.7) Silver	オプションパーツ (ソフト) Optional Parts (Soft) x 2	400	
VZ073-3516	リヤスプリング (3.5x1.6) 金 Rear Spring (3.5x1.6) Gold	オプションパーツ (ハード) Optional Parts (Hard) x 2	400	
VZ073-4016	リヤスプリング (4x1.6) 黒 Rear Spring (4x1.6) Black	㉗ x 2	400	
VZ073-4516	リヤスプリング (4.5x1.6) 銀 Rear Spring (4.5x1.6) Silver	オプションパーツ (ソフト) Optional Parts (Soft) x 2	400	
VZ074	デカール (V-One R) Decal Set (V-One R)		600	
VZ075	V-Oneダンパー V-One Shock	㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ x 2 ㊱ ㊲ x 2 ㊳ x 3 ㊴ x 4 ㊵ x 6 取扱説明書 (一式) Instruction Manual	3200	
VZ076	メインシャシー (V-One R用) Main Chassis (for V-One R)	㊶ x 1	3500	
VZ077	アッパーロッド (20) Upper Rod (20)	㊷ x 2	400	
BS107	ベベルシャフト Bevel Shaft	㊸ x 2	550	
FD20	エンジンマウント Engine Mount	㊹ x 2	350	
FM314	小物パーツセット Small Parts Set	㊺ ㊻ ㊼ x 1 ㊽ x 2	400	
FM317B	サーボセイバー (10) Servo Saver (10)	オプションパーツ Optional Parts	500	
FM317C	サーボセイバー (9) Servo Saver (9)	㊾ x 1 set ㊿ ㉑ ㉒ x 1 ㉓ x 2	500	
FM328-1	3x8x12mmカラー 3x8x12mm Collar	㉔ x 1	500	
FM328-2	3x12mmワッシャー 3x12mm Washer	㉕ x 5	600	
FM334-1	ブレーキレバー Brake Lever	㉖ x 1	200	
FM356-16L	1速ギヤ (16T) 1st Gear (16T)	㉗ x 1	700	
FM356-17L	1速ギヤ (17T) 1st Gear (17T)	オプションパーツ Optional Parts x 1	700	
FM356-18L	1速ギヤ (18T) 1st Gear (18T)	オプションパーツ Optional Parts x 1	700	
FM357-20H	2速ギヤ (20T) 2nd Gear (20T)	㉘ x 1	700	
FM357-21H	2速ギヤ (21T) 2nd Gear (21T)	オプションパーツ Optional Parts x 1	700	
FM357-22H	2速ギヤ (22T) 2nd Gear (22T)	オプションパーツ Optional Parts x 1	700	
FM359	1速ハウジング 1st Housing	㉙ x 1 3x6mmサラビス 3x6mm Flat Head Screw x 3	1300	
FM360	2速シューセット 2nd Shoe Set	㉚ ㉛ ㉜ ㉝ x 2 2.6x12mmキャップビス 2.6x12mm Cap Screw x 2	800	
FM361	2速シューホルダー 2nd Shoe Holder	㉞ x 1 4x4mmセットビス 4x4mm Set Screw x 1	500	

スペアパーツ (2) SPARE PARTS (2)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価	★発送手数料
FM362-48L	1速スパーギヤ (48T) 1st Spur Gear (48T)	116 x 1	400	200 (一律)
FM362-49L	1速スパーギヤ (49T) 1st Spur Gear (49T)	オプションパーツ Optional Parts	400	
FM363-44H	2速スパーギヤ (44T) 2nd Spur Gear (44T)	117 x 1	650	
FM363-45H	2速スパーギヤ (45T) 2nd Spur Gear (45T)	オプションパーツ Optional Parts	650	
FM371	リンケージセット Linkage Set	124 125 x 1 126 x 2	300	
FM372	テンションナーセット Tensionner Set	106 107 x 1 157 x 2 Eリング (E4) E-ring (E4) x 1 3x3mmセットビス x 1 3x3mm Set Screw x 1	1500	
FM388	クラッチベル Clutch Bell	70 x 1	1000	
FT22	ボディマウント Body Mount	40 41 x 2 42 x 4	400	
FZ74	9mmピロボール 9mm Pillow Ball	99 x 3	250	
FZ75	9mmピロボールナット 9mm Pillow Ball Nut	100 x 3	300	
UM112	4.8mmボールエンド 4.8mm Ball End	97 98 x 6	300	
UM128	4.8mmボールスタッド 4.8mm Ball Stud	104 x 4	400	
UM210	クラッチシュー Clutch Shoe	111 x 1	1400	
UM213	テーパコレット Tapered Collet	109 110 x 1	250	
W0136	5.8mmハードボール 5.8mm Hard Ball	105 x 10	500	
W0146	3mmサラワッシャー 3mm Flat Head Washer	103 x 10	500	
W0154	6.8mmハードフランジボール 6.8mm Head Flanged Ball	101 x 10	700	
W5017	プレッシャートップ Shock Diaphragm	136 x 10	200	
W5018	Oリングセット O-ring Set	152 x 4	350	
W5105 BL	ダンパーキャップ (ブルー) Shock Cap Set (Blue)	140 x 4	700	
W5106	ダンパープラパーツ Shock Plastic Parts	130A 130B x 2	450	
W5107	Oリングセット O-ring Set	138 139 x 2 137 x 4	450	
1700 KP	蛍光ナイロンストラップピンク (S) Fluorescent Nylon Strap Pink (S)	18個入 18 pcs.	180	
1700 KY	蛍光ナイロンストラップイエロー (S) Fluorescent Nylon Strap Yellow (S)	18個入 18 pcs.	180	
1701 KP	蛍光ナイロンストラップピンク (M) Fluorescent Nylon Strap Pink (M)	163 x 18	250	
1701 KY	蛍光ナイロンストラップイエロー (M) Fluorescent Nylon Strap Yellow (M)	163 x 18	250	
1708	カラーアンテナ (黒キャップ付) Color Antenna (Black Cap)	72 73 x 4	500	
1795	カラーシリコンチューブ Color Silicone Tube	153 x 2	400	
1808	ロッドストッパー Rod Stopper	129 x 5	250	
1879	ホビーグリス Hoby Grease	1個入 1 pcs.	150	
92012 W	エアロ24ホイール (15本スポーク) 白 Aero 24 Wheel (15 spoke-type) White	58 x 2	400	
92012 BK	エアロ24ホイール (15本スポーク) 黒 Aero 24 Wheel (15 spoke-type) Black	58 x 2	400	
92012 -8W	エアロ24ホイール (15本スポーク) 8個入 Aero 24 Wheel (15 spoke-type) 8 pcs	58 x 8	1000	
92013	インナーフォーム 24M Inner Foam 24M	59 x 2	200	
92014 -35	Vスリックタイヤ M-35MN V Slick Tire M-35MN	164 x 2	1100	
92050	燃料タンク (75cc皿付) Fuel Tank (75cc Plate)	56 x 1 set	1500	
92050 -01	燃料タンク用スポンジパッキン Fuel Tank Sponge Packing	5個入、CS止め輪 (8mm) x 5 5 pcs. CS-ring (8mm) x 5	300	
92051	2x11mmピン 2x11mm Pin	151 x 10	300	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価	★発送手数料
92052	Oリング (P5) O-ring (P5)	149 x 10	400	200 (一律)
92638	スナップピン Snap Pin	165 x 10	200	
92696	ブレーキパッド Brake Pad	145 x 2	300	
92703	マフラスステー Muffler Stay	127 x 2	300	
92985	ハードブレーキライニング Hard Brake Pads	144 x 4	400	
96474	6x12x4mmベアリング 6x12x4mm Ball Bearing	155 x 2	1000	
96592	12x18x4mmベアリング 12x18x4mm Ball Bearing	156 x 2	1800	
96643	シムセット (5x7mm) 5x7mm Sim Set	160 x 10	450	
96992	10x15x4mmベアリング 10x15x4mm Ball Bearing	154 x 2	1200	
96996	5x10mmベアリング 5x10mm Ball Bearing	158 x 4	1000	
96999	8x14mmベアリング 8x14mm Ball Bearing	159 x 4	1000	

キットの部品の一部にはスペアパーツとして販売していない物があります。京商ではオプションパーツを販売していますのでお買い求めください。Some of the parts included are not available as spare parts. Purchase optional parts instead.

オプションパーツ OPTIONAL PARTS





★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.







品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity	★定価	★発送手数料
VZW001	SPメインシャシー 7075 (V-One R用) Special Main Chassis 7075 (for V-One R)	高精度NC加工	7000	200 (一律)
FM337	9mmボールスクリュー 9mm Ball Screw	高強度&高精度 (4個入)	900	
W5109	ショックオイルデカール Damper Oil Decal	5色のオイルNo.デカール で誤使用防止	500	
1776	ピットボックス Pit Box	サイズ / 420x240x330mm	6800	
1790	カラーシリコンチューブ Color Silicone Tube	燃料チューブ	400	
1829	ラウンドカッター&サンダー Hobby Shears & Sander	曲線部分のボディカット も容易	1000	
1948	エアークリーナーオイル Air Cleaner Oil		1000	
6591	マフラーガスケット Muffler Gasket	5個入	200	
39051	チューンドサイレンサーセット(側方) Tuned Silencer Set (Side)	V-One R 専用設計	6800	
39052	マフラー Muffler	V-One R 専用設計	4800	
39053	マニホールド(側方) Manifold (Side)	V-One R 専用設計	2500	
39054	チューンドサイレンサーセット(後方) Tuned Silencer Set (Back)	V-One R 専用設計	7000	
39055	マニホールド(後方) Manifold (Back)	V-One R 専用設計	3000	
39056	マニホールドスプリング Manifold Spring	1個入	250	
39648	スペシャルエンジンマウント Special Engine Mount	高精度削り出し	2500	
56410	プレジジョンキャンバゲージ Precision Camber Gauge		1400	
57439	ダストクリーナー Dust Creaner		1000	
57507	Team燃料シリコンチューブ(クリア) Team Silicone Fuel Tube (Clear)	視認性にも優れたシリコン製 燃料チューブ	400	
57507P	Team燃料シリコンチューブ(ピンク) Team Silicone Fuel Tube (Pink)	視認性にも優れたシリコン製 燃料チューブ	400	
57507G	Team燃料シリコンチューブ(グリーン) Team Silicone Fuel Tube (Green)	視認性にも優れたシリコン製 燃料チューブ	400	
57507Y	Team燃料シリコンチューブ(イエロー) Team Silicone Fuel Tube (Yellow)	視認性にも優れたシリコン製 燃料チューブ	400	
58403R	Teamマルチボックス(レッド) Team Multi Box (Red)	収納性にも優れたボックス	9800	
58403B	Teamマルチボックス(ブラック) Team Multi Box (Black)	収納性にも優れたボックス	9800	
58420-15	六角ドライバ 1.5mm Hex Wrench 1.5mm		700	
58420-20	六角ドライバ 2.0mm Hex Wrench 2.0mm		700	
58420-25	六角ドライバ 2.5mm Hex Wrench 2.5mm		700	
71312	6V-600mAh ニカドバッテリー 6V-600mAh NiCd-Battery	受信機用ニカドバッテリー	3800	
80311	スペシャルテーパリーマー Taper Reamer	ボディのマウント用穴開け に便利	1800	
80411	ボールポイント六角レンチ 5mm Ball-Point Hex Wrench 5mm		850	
87651	メンテナンス スタンド Maintenance Stand	作業性アップの専用スタンド	1800	
92022	マルチ車高ゲージ Multi Ride Height Gauge		800	
92060	耐熱マフラージョイントパイプ Muffler Joint Pipe	耐熱性に優れる	900	
92415	チタンアジャストロッド 46mm Titanium Adjust Rod 46mm	チタン製, 2本入	700	
92902-25	レーシングスリックタイヤ M-25MN Racing Slick Tire M-25MN	オールマイティーに使える 2本入 (冬用)	1200	
92902-30	レーシングスリックタイヤ M-30MN Racing Slick Tire M-30MN	オールマイティーに使える 2本入	1200	
92902-35	レーシングスリックタイヤ M-35MN Racing Slick Tire M-35MN	オールマイティーに使える 2本入	1200	
92902-40	レーシングスリックタイヤ M-40MN Racing Slick Tire M-40MN	オールマイティーに使える 2本入 (夏用)	1200	
92741	クラッチスプリング(ハード) Clutch Spring (Hard)	加速アップ (2本入)	500	
94402	ロックタイト(中強度) Loctite (medium strength)	ネジのゆるみ防止剤	900	
96405	パワークリーナー Power Cleaner		800	
96411	ワンタッチプラグヒートセット One-touch Plug Heat Set	ニカドバッテリー、 ACチャージャー入り	4800	







品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity	★定価	★発送手数料
96625	SPベアリングリキッド SP Bearing Liquid	ベアリング本来の性能を発揮	1000	200 (一律)
96642	シムセット (4x6mm) 4x6mm Sim Set	0.1、0.2、0.3 各10枚入り	450	
96981	モリブデングリススプレー Molybdenum Coat		1600	
96601	シリコンオイル #100 Silicone Oil #100	ダンパーセッティング用	600	
96602	シリコンオイル #150 Silicone Oil #150	ダンパーセッティング用	600	
96603	シリコンオイル #200 Silicone Oil #200	ダンパーセッティング用	600	
96604	シリコンオイル #250 Silicone Oil #250	ダンパーセッティング用	600	
96605	シリコンオイル #300 Silicone Oil #300	ダンパーセッティング用	600	
96606	シリコンオイル #350 Silicone Oil #350	ダンパーセッティング用	600	
96607	シリコンオイル #400 Silicone Oil #400	ダンパーセッティング用	600	
96611	シリコンオイル #450 Silicone Oil #450	ダンパーセッティング用	600	
96608	シリコンオイル #500 Silicone Oil #500	キット標準 (ダンパー用)	600	
96612	シリコンオイル #550 Silicone Oil #550	ダンパーセッティング用	600	
96609	シリコンオイル #600 Silicone Oil #600	ダンパーセッティング用	600	
96613	シリコンオイル #700 Silicone Oil #700	ダンパーセッティング用	600	
96610	シリコンオイル #800 Silicone Oil #800	ダンパーセッティング用	600	
96614	シリコンオイル #900 Silicone Oil #900	ダンパーセッティング用	600	
96531	シリコンオイル #1000 Silicone Oil #1000	ダンパーセッティング用	600	
96615	シリコンオイル #1100 Silicone Oil #1100	ダンパーセッティング用	600	
96616	シリコンオイル #1200 Silicone Oil #1200	ダンパーセッティング用	600	
96755	シリコンオイル #5000 Silicone Oil #5000	デフセッティング用	600	
96756	シリコンオイル #6000 Silicone Oil #6000	デフセッティング用	600	
96757	シリコンオイル #7000 Silicone Oil #7000	デフセッティング用	600	
96961	シリコンオイル #10000 Silicone Oil #10000	デフセッティング用	600	
96962	シリコンオイル #30000 Silicone Oil #30000	デフセッティング用	600	
96963	シリコンオイル #50000 Silicone Oil #50000	キット標準 (デフ用)	600	
96964	シリコンオイル #100000 Silicone Oil #100000	デフセッティング用	600	
96422	クイック フュエルポンプ 500cc Quick Fuel Pump 500cc	スピーディーな給油が可能	1200	
607002	トルネード フュエルSP Tornado Fuel 2.5L		3600	
607011	トルネードアフターランオイル Tornado After Run Oil		600	

ビス・ナット類 SCREW・NUT etc.

● FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	サイズ (mm) Size (mm)	入数 (各) QUANTITY
 ナベビス Round Head Screw ●200		
1101	2x6・2x8・2x10・2x15	5 each
1102	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	5 each
1103	3x4・3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1104	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1105	4x6・4x8・4x10・4x12	5 each
1106	3x22・3x24・3x26・3x28	5 each
 バインドビス Bind Screw ●200		
1110	2.6x4・2.6x6・2.6x8・2.6x12	5 each
1111	3x4・3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1112	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1113	4x6・4x8・4x10・4x12	5 each
1114	3x22・3x25・3x28・3x30	5 each
1115	4x15・4x18・4x20・4x22	5 each
 サラビス Flat Head Screw ●200		
1118	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	5 each
1119	3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1120	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1121	4x8・4x10・4x15・4x20	5 each
1122	3x22・3x24・3x26・3x28	5 each
1123	3x30・3x32・3x34・3x35	5 each
1168	4x12	10 each
 キャップビス Cap Screw ●200		
1124	2x8・2x10・2x12・2x14	2 each
1125	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	2 each
1126	3x8・3x10・3x12・3x14	2 each
1127	3x15・3x16・3x18・3x20	2 each
1128	3x25・3x30・3x35・3x40	2 each
1129	4x10・4x15・4x20	2 each
1130	4x25・4x28・4x30	2 each
1131	4x35・4x40・4x45	2 each
1196	2.6x18	4 each

品番 No.	サイズ (mm) Size (mm)	入数 (各) QUANTITY
 ナベタッピングビス Round Head Self-Tapping Screw ●200		
1132	2x4・2x6・2x8・2x10	5 each
1133	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1134	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1135	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1136	3x25・3x30・3x35	5 each
1137	2.6x14・2.6x15・2.6x16・2.6x18	5 each
 バインドタッピングビス Bind Self-Tapping Screw ●200		
1140	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1141	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1142	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1143	4x10・4x15・4x18	5 each
1151	4x8・4x12	5 each
 サラタッピングビス Flat Head Self-Tapping Screw ●200		
1147	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1148	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1149	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1150	4x15・4x20・4x25	5 each
 フランジ付キャップビス Flanged Cap Screw ●200		
1153	3x6・3x8・3x10	2 each
1154	4x8・4x10・4x12	2 each
 サラ小丸ビス Oval Head Screw ●200		
1157	2x8・2x10	10 each
 セットビス Set Screw ●200		
1160	3x6・3x12・3x14・3x16	3 each
1161	3x3・3x4・3x5・3x10	3 each
1162	4x4・4x5・4x8・4x12	3 each
1163	5x4・5x5・5x6	3 each
1164	5x30・5x40	3 each
1165	3x20・3x25	3 each
1166	4x8 (平先)	10 each

品番 No.	径 φ	入数 (各) QUANTITY
 ナット Nut ●200		
1171	2mm・2.6mm	10 each
1172	3mm・4mm	10 each
 フランジ付ナット Flanged Nut ●200		
1174	3mm	10 pcs
1175	4mm	10 pcs
 ナイロンナット Nylon Nut ●200		
1177	2.6mm	5 pcs
1178	3mm	5 pcs
1179	4mm	5 pcs
1181	5mm	4 pcs
1183	3mm (薄)	5 pcs
 フランジ付ナイロンナット Flanged Nylon Nut ●200		
1180	4mm	5 pcs
 ワッシャー Washer ●200		
1185	2mm・2.6mm・3mm	10 each
1186	4mm・5mm	10 each
 エリング E-Clips ●150		
1380	E1.5	10 pcs
1381	E2.0	10 pcs
1382	E2.5	10 pcs
1383	E3.0	10 pcs
1384	E4.0	10 pcs
1385	E5.0	10 pcs
1386	E6.0	10 pcs
1387	E7.0	6 pcs
1390	E10.0	6 pcs

ここに明記された以外のビス、ナット等は『ユーザー相談室』にお問い合わせください。



メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●ユーザー相談室直通 TEL.046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く) 10:00～18:00

60950011-1 PRINTED IN JAPAN