


※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。  
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!



組立／取扱説明書  
INSTRUCTION MANUAL

# V-ONE R

*New Generation Racing Car*

1:10 Scale Radio Controlled .12-.15 Engine Powered Touring Car Series PureTen GP 4WD

# EVOLUTION

## 目次 INDEX

●キットの他にそろえる物 / REQUIRED FOR OPERATION.....	2 ~ 3
●プロポの準備 / RADIO PREPARATION.....	3
●組立て前の注意 / BEFORE YOU BEGIN.....	4
●ランナー付プラパーツ配置図 / ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS.....	5 ~ 6
●本体の組立て / ASSEMBLY.....	7 ~ 28
●取扱いの注意 / OPERATING YOUR MODEL SAFELY.....	29
●分解図 / EXPLODED VIEW.....	30 ~ 31
●スペアパーツ・オプションパーツリスト / SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS.....	32 ~ 36



### 安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません!

- この商品が高い性能を発揮するように設計されています。組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
- 小さい部品があるので、組立て作業は、幼児の手がとどかない所で必ず行ってください。
- 動かして楽しむ場所は万一の事故を考えて、安全を確認してから責任をもってお楽しみください。
- 組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に保管してください。



### UNDER SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy.

- First-time builders should seek the advice of experienced modellers before commencing assembly and if they do not fully understand any part of the construction.
- Assemble this kit only in places out of children's reach!
- Take care before operating this model.  
You are responsible for this model's assembly and safe operation!
- Always keep this instruction manual ready at hand for quick reference, even after completing the assembly.


# キットの他にそろえる物 (1) REQUIRED FOR OPERATION (1)

## 1 2チャンネル2サーボ無線操縦機 (プロポ)


2ch radio control set with 2 servos.

- このキットには2チャンネル2サーボのプロポが必要です。
- 送信機にはスティックタイプとハンドルタイプがありますが、お好みのタイプを用意してください。
- リバーススイッチを使用する場合は、プロポに付属の説明書を参考に設定してください。
- This kit requires a 2 channel radio control set with 2 servos.
- Because there are stick-type and wheel-type transmitters, use which ever fits your convenience best.
- In case of using reverse switch, refer to instruction manual included in the radio set.

■スティックタイプ  
2チャンネルプロポ  
Stick-type  
2ch radio set.




■ハンドルタイプ  
2チャンネルプロポ  
Wheel-type  
2ch radio set.



■単3乾電池 (送信機用)  
AA-size Batteries (For Transmitter)




■受信機用ニカドバッテリー  
Ni-Cd Battery



※No.71161 6V X-FORCE 600 ニカドバッテリーを必ず使用してください。  
Only use No.71161 6V X-FORCE 600 Ni-Cd Battery. (Do not use other batteries.)


使用できるサーボ・受信機サイズ  
Suitable servos & receiver



## 2 エンジンおよびマフラー Engine & Muffler

- このキットには12クラスエンジンが必要です。
- ※SGシャフト (パイロットシャフト) 仕様で、スライドキャブ仕様のリコイルスターターなしエンジンのみ搭載できます。
- This kit requires a .12 class engine.
- \*Only SG Shaft (Pilot Shaft) with Slide Carburettor engine without pull starter is available.


■12クラスカー用エンジン  
Engine for .12 class cars




■プラグ  
Plug




■マフラー  
Muffler



■ジョイントパイプ  
Joining Pipe



■マニホールド  
Manifold




No.39063 チュードサイレンサーセット (側方)  
No.39065 チュードサイレンサーセット (後方)  
No.39063 Tuned Silencer Set (Side) or,  
No.39065 Tuned Silencer Set (Rear)

## 3 燃料と始動用具

Required for engine starting:

■燃料  
Glow Fuel



No.607002  
RCモデルフェル  
トルネード

■燃料ポンプ  
Fuel Pump



No.96422  
クイックフェルポンプ  
Quick Fill Fuel Bottle

■プラグヒーター  
Plug Heater




No.695142 DC急速充電器  
DC Quick Charger

No.695141  
スパークブースター  
Spark Booster




■プラグレンチ  
Plug Wrench



No.80312  
ロッキングジグ/レンチ  
Locking Jig & Wrench

■スターター  
Starter



No.39771  
マルチスターターBOX  
Multi Starter Box

■スターター用バッテリー  
Battery



No.71901  
スポーツパワー2000 ニカドバッテリー  
SPORTS POWER 2000 Ni-Cd Battery

## 4 塗料 Paint

- ボディの塗装には塗料が必要です。京商では、モデル用塗料、スプレーを販売していますのでご利用ください。
- For painting the body, use Kyosho paints for models!

No.2230  
ポリカカラー  
POLYCA COLOR




No.76501~76711  
京商スプレーカラー  
KYOSHO SPRAY COLOR




## 5 その他 Other equipment required.


■エアフィルター  
Air Filter




■グラストープ  
Tape



■タイヤセッター  
Tire setter




■ボディ  
Body




**6** 組立てに必要な工具  
Tools required

- +ドライバー (大、中、小)  
Phillips Screwdriver (L.M.S)




- キリ  
Awl




キットに入っている工具  
TOOLS INCLUDED


- 六角レンチ  
Hex Wrench
- グリス  
Grease




- 十字レンチ (小)  
Cross Wrench (S)




No.TSW5  
クラッチスプリングアジャストツール  
Clutch Spring Adjust Tool



- ラジオペンチ  
Needle Nose Pliers



- ニッパー  
Wire Cutters



- プライヤー  
Pliers




- ネジロック剤  
Screw Cement




- ゴム系接着剤  
Rubber Cement



- 10mmボックスドライバー  
Box Wrench



- カッターナイフ  
Sharp Hobby Knife



No.80951B  
フライホイールレンチ  
Flywheel Wrench


No.96154  
KYOSHO スペシャルグルー  
KYOSHO Special Glue

瞬間接着剤  
Instant Glue



ナイフエッジリーマー  
KNIFE EDGE REAMER No.695101

下穴加工が不要で、直接 No need to pre-drill!  
1mm~15mmの正確な穴 Drills neat 1mm to 15mm  
あけができる工具です。 holes directly!



ラウンドカッター&サンダー No.1829  
ROUND CUTTER & SANDER


ボディのカット、仕上げ用。曲線部分も楽に For trimming bodies!  
作業ができます。 Cutting along curved lines  
never was so easy!

プロポの準備 RADIO PREPARATION

- プロポを下の順番にしたがってセットします。  
Set up the radio control system as indicated below.

- 1 単3乾電池をセットする (送信機)
- 2 アンテナをのばす (送信機)
- 3 充電した受信機用ニカドバッテリーをつなぐ。
- 4 アンテナをのばす (受信機)
- 5 トリムレバーを中央にセットする。
- 6 スイッチを入れる (送信機)
- 7 スイッチを入れる (受信機)
- 8 スティックを動かしてサーボが動くか確認する。
- 9 スイッチを切る (受信機)
- 10 スイッチを切る (送信機)
- 11 アンテナを縮める。

- 1 Install batteries. (Transmitter)
- 2 Extend the antenna. (Transmitter)
- 3 Connect the charged Ni-Cd battery to the receiver.
- 4 Extend the antenna. (Receiver)
- 5 Center the trims.
- 6 Switch on. (Transmitter)
- 7 Switch on. (Receiver)
- 8 Make sure the servos are in command.
- 9 Switch off. (Receiver)
- 10 Switch off. (Transmitter)
- 11 Retract the antenna. (Transmitter)




- 1 組立てる前に説明書を良く読んで、おおよその構造を理解してから組立てに入ってください。  
Read through the manual before you begin, so you will have an overall idea of what to do.
- 2 キットの内容をお確かめください。万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店にご相談いただくか、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。  
Check all parts. If you find any defective or missing parts, contact your local dealer or our Kyosho Distributor.
- 3 説明書の見かた  
How to read the instruction manual:

〔説明例 Example〕


説明書内では多くのマークが使用されています。マークに注意して組立てを進めてください。  
This instruction manual uses several symbols. Please note them during the entire assembly.

**1** フロントサスペンション  
Front Suspension


④ 5 x 10mm メタル  
Metal Bushing



⑤ キングピン  
King Pin




⑥ 5.8mm ピロボール (黒)  
Pillow Ball (Black)
















小物部品のキーNo. 名前、原寸図、使用数。  
Key Number, Part Name, True-to-scale Diagram, Quantity Used

No.4, No.5, No.6












キット内の部品は、ビス類を除いてキーNo. が付けられています。スペアパーツを購入する時はキーNo. を参照してください。  
All parts except screws are identified by key numbers. For purchasing spare parts, find the key no. of the part needed in the spare part list and refer to the left column to look up the corresponding order no.

**4** 説明書に使われているマーク  
Symbols used throughout the instruction manual, comprise:


- |  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  使用する袋詰。<br>Part bags used.                               |  左右同じように組立てる。<br>Assemble left and right sides the same way.           |  原寸図<br>True-to-scale diagram.                                      |  可動するように組立てる。<br>Ensure smooth non-binding movement while assembling. |
|  瞬間接着剤で接着する。<br>Apply instant glue (CA glue, super glue). |  2mmの穴をあける(例)。<br>Drill holes with the specified diameter (here: 2mm). |  別購入品<br>Must be purchased separately!                              |  仮止め。<br>Tentatively tighten.   |
|  ゴム系接着剤で接着する。<br>Apply rubber cement.                     |  をカットする。<br>Cut off shaded portion.                                    |  注意して組立てる所。<br>Pay close attention here!                            |  番号の順に組立てる。<br>Assemble in the specified order.                       |
|  ネジロック剤を塗る。<br>Apply threadlocker (screw cement).         |  グリスを塗る。<br>Apply grease.  |  2セット組立てる(例)。<br>Assemble as many times as specified (here: twice). |  |

**5** キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。また、ビス類は多めに入っているものもありますので、予備としてお使いください。  
This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step. Some screws are extras.


<p>●ビスの種類 SCREWS</p> <p>ビス Screw</p>  <p>キャップビス Cap Screw</p>  <p>サラビス Flat Head (F/H) Screw</p> 	<p>●小物部品のサイズ例</p> <p>3x12mm ビス Screw</p>  <p>3x12mm サラビス F/H Screw</p> 	<p>OTHER HARDWARE</p> <p>3mm ワッシャー・ナット Washer · Nut</p>  <p>5x10mm メタル・ベアリング Metal Bushing · Bearing</p> 	<p>E4 エリング E-ring</p>  <p>5.8mm ピロボール Pillow Ball</p> 
--	---	---	--


**6** TPビスは、部品にネジを切りながらしめつけるビスです。しめこみが固い場合がありますが、部品が確実に固定されるまでしめこんでください。ただし、しめすぎるとネジがきかなくなりますので、部品が変形するまでしめないでください。

Self-tapping (TP) screws cut threads into the parts when being tightened. Excessive force may permanently damage parts when tightening TP screws. It is recommended to stop tightening when the part is attached or when some resistance is felt after the threaded portion enters the plastic.





# ランナー付プラパーツ配置図 ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS

▶  部分の部品は、使用しません。  
Shaded Parts are not used.




# ランナー付プラパーツ配置図 ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS

▶  部分の部品は、使用しません。  
Shaded Parts are not used.



# 1 デフギヤ Gear Differential

No.2



< リヤ用 >  
< For Rear >

▶ 付属のシリコンオイル(硬)を入れてください。  
Pour Silicon Oil (Hard) included in the kit.

高粘度シリコンオイル  
Silicone Oil (Hard)

- (149) Oリング P5  
O-ring P5  
 2
- (151) 2 x 11mm ピン  
Pin  
 2
- (147) 4 x 10mm シム  
Shim  
 4
- (148) 5 x 12mm シム  
Shim  
 2
- (150) 4 x 27mm シャフト  
Shaft  
 2
- (63) デフジョイント  
Differential Joint  
 2
- 2.6 x 8mm TPサラビス  
TP F/H Screw  
 4


# 2 フロントワンウェイ Front Oneway

No.1, No.2,  
No.3

▶ 瞬間接着剤で(29)へ固定する。  
Apply Instant Glue.

▶ 向きに注意。  
Note the direction.


- 2 x 8mm ビス  
Screw  
 4
- (176) フロントワンウェイカラー  
Front Oneway Collar  
 2
- (167) カップジョイント  
Cup Joint  
 2
- (156) 12 x 18mm ベアリング  
Ball Bearing  
 2




使用する袋詰。  
Part bags used. ネジロック剤を塗る。  
Apply threadlocker (screw cement). 瞬間接着剤で接着する。  
Apply instant glue (CA glue, super glue).

### 3 フロントバルクヘッド Front Bulkhead

No.1, No.3, No.10




- |  |                                 |   |
|--|---------------------------------|---|
|  | 3 x 8mm ビス<br>Screw             | 4 |
|  | 3 x 10mm サラビス<br>F/H Screw      | 1 |
|  | 3 x 12mm TPサラビス<br>TP F/H Screw | 4 |
|  | 4 x 8mm セットビス<br>Set Screw      | 2 |



### 4 ステアリング Steering

No.3, No.10


- |  |                                |   |
|--|--------------------------------|---|
|  | 3 x 10mm サラビス<br>F/H Screw     | 1 |
|  | 3mm ナイロンナット<br>Nylon Nut       | 2 |
|  | ⑩4 4.8mm ボールスタッド<br>Ball Stud  | 2 |
|  | ⑳10 5.8mm 座付ボール<br>Flange Ball | 1 |






使用する袋詰。  
Part bags used. ネジロック剤を塗る。  
Apply threadlocker (screw cement).



## 5 ステアリング Steering

 No.1, No.3, No.10



3 x 12mm セットビス  
Set Screw

1

287 5.8mm ボールエンド  
Ball End

2


71 ステアリングロッド  
Steering Rod

2

98 4.8mm ボールエンド(中)  
Ball End (Medium)



4


## 6 ステアリング Steering

 No.3, No.10

286 6 x 10mm メタル  
Metal Bushing


2



 使用する袋詰。  
Part bags used.

**x2** 2セット組立てる(例)。  
Assemble as many times as specified.

**1:1** 原寸図。  
True-to-scale diagram.

 をカットする。  
Cut off shaded portion.



# 7

## フロントササアーム Front Suspension Arm



No.1, No.3,  
No.10

- 3 x 3mm セットビス  
Set Screw 2
- 3 x 12mm セットビス  
Set Screw 2
- 3 x 15mm サラビス  
F/H Screw 2
- 104 4.8mm ボールスタッド  
Ball Stud 2
- 155 6 x 12mm ベアリング  
Ball Bearing 2
- 154 10 x 15mm ベアリング  
Ball Bearing 2
- 4mm フランジ付ナイロンナット  
Flanged Nylon Nut 2
- 151 2 x 11mm ピン  
Pin 2
- 4 x 8mm セットビス  
Set Screw 2
- 210 5.8mm 座付ボール  
Flange Ball 2
- 100 9mm ピロボールナット  
Pillow Ball Nut 4
- 103 3mm サラワッシャー  
F/H Washer 2
- 61 ホイルシャフト(フロント)(黒)  
Wheel Shaft (Front) (Black) 2
- 99 9mm ピロボール  
Pillow Ball 4



# 8

## フロントササアーム Front Suspension Arm




No.3,  
No.10

- 3 x 3mm セットビス  
Set Screw 2
- E2.5 エリング  
E-ring 2
- 152 Oリング P3 (赤)  
O-ring P3 (Red) 2
- 74 3 x 76mm シャフト  
Shaft 2
- 274 スイングシャフト(フロント)  
Swing Shaft (Front) 2
- 75 3 x 47mm シャフト  
Shaft 2

右側用  
For Right

左側用  
For Left



使用する袋詰。 Part bags used.
 可動するように組立てる。 Ensure smooth, non-binding movement when assembling.
 左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way.
 番号の順に組立てる。 Assemble in the specified order.
 仮止め。 Tentatively tighten.
 グリスを塗る。 Apply grease.
 ネジロック剤を塗る。 Apply threadlocker (screw cement).

# 9 バンパー Bumper




No.1, No.10, No.11

● **A**か**B**のどちらかを選んで組み立てる。  
Choose Bumper A or B, and then proceed with assembly.


- |                            |   |                                |   |
|----------------------------|---|--------------------------------|---|
| 3 x 10mm TPビス<br>TP Screw  | 2 | 3mm ナイロンナット<br>Nylon Nut       | 3 |
| 3 x 10mm サラビス<br>F/H Screw | 3 | 3 x 8mm TPサラビス<br>TP F/H Screw | 2 |

## A カンナム用バンパー Bumper (for CAN-AM)



- |                            |   |                          |   |
|----------------------------|---|--------------------------|---|
| 3 x 10mm TPビス<br>TP Screw  | 6 | 3mm ナイロンナット<br>Nylon Nut | 3 |
| 3 x 10mm サラビス<br>F/H Screw | 3 |                          |   |

## B ツーリングボディ用バンパー Bumper (for Touring Body)




使用する袋詰。  
Part bags used.

## 10 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead

No.1, No.4,  
No.10


⑭⑥ ブレーキピストン  
Brake Piston



⑥⑥ ブレーキシャフト  
Brake Shaft




3 x 15mm キャップビス  
Cap Screw



▶ 向きに注意。  
Note the direction.


上  
Top




## 11 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead

No.1, No.4



⑳ 19T プーリ  
Pulley



⑮① 2 x 11mm ピン  
Pin



⑥④ スパーギヤシャフト  
Spur Gear Shaft




## 12 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead

No.1, No.4,  
No.10

4 x 8mm セットビス  
Set Screw




3 x 12mm TPサラビス  
TP F/H Screw



⑮① 2 x 11mm ピン  
Pin





E5 Eリング  
E-ring



⑮⑥ 12 x 18mm ベアリング  
Ball Bearing



⑮⑤ 6 x 12mm ベアリング  
Ball Bearing






使用する袋詰。  
Part bags used.

ゴム系接着剤で接着する。  
Apply rubber type glue.

# 13 リヤササアーム Rear Suspension Arm

No.1, No.4,  
No.6, No.10


- 3 x 12mm セットビス  
Set Screw ..... 2
- 4 x 8mm セットビス  
Set Screw ..... 2
- 3 x 15mm キャップビス  
Cap Screw ..... 2
- 155 6 x 12mm ベアリング  
Ball Bearing ..... 2
- 154 10 x 15mm ベアリング  
Ball Bearing ..... 2
- 188 6.8mm ボールエンド  
Ball End ..... 2
- 102 4x20mm アジャスタブルロッド  
Adjustable Rod ..... 2
- 101 6.8mm 座付ボール  
Flange Ball ..... 2
- 210 5.8mm 座付ボール  
Flange Ball ..... 2
- 99 9mm ピロボール  
Pillow Ball ..... 4
- 214 6x8x2mm アルミカラー  
Aluminium Collar ..... 2
- 4mm フランジ付ナイロンナット  
Flanged Nylon Nut ..... 2
- 151 2 x 11mm ピン  
Pin ..... 2
- 212 ホイルシャフト(リヤ)(銀)  
Wheel Shaft (Rear) (Silver) ..... 2
- 100 9mm ピロボールナット  
Pillow Ball Nut ..... 2
- 4 4.8mm ボールスタッド(S)  
Ball Stud (S) ..... 2



# 14 リヤササアーム Rear Suspension Arm

No.1, No.4,  
No.10

- 3 x 10mm TPビス  
TP Screw ..... 2
- 3 x 12mm TPサラビス  
TP F/H Screw ..... 2
- 3 x 20mm キャップビス  
Cap Screw ..... 2
- 213 スイングシャフト(リヤ)  
Swing Shaft (Rear) ..... 2
- 76 3 x 59mm シャフト  
Shaft ..... 2



使用する袋詰。 Part bags used.
 可動するように組立てる。 Ensure smooth, non-binding movement when assembling.
 左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way.
 2セット組立てる(例)。 Assemble as many times as specified.
 原寸図。 True-to-scale diagram.
 番号の順に組立てる。 Assemble in the specified order.
 仮止め。 Tentatively tighten.
 ネジロック剤を塗る。 Apply threadlocker (screw cement).
 グリスを塗る。 Apply grease.

# 15 2スピードミッション 2 Speed Changer

No.5, No.10

4 x 4mm セットビス  
Set Screw

1

3 x 3mm セットビス  
Set Screw

2

2.6 x 12mm キャップビス  
Cap Screw

2

(121) 5mm ローラー  
Roller

2


(120) 2.6 x 3 x 5.5mm カラー  
Collar

2

(119) 2速スプリング  
2 Speed Spring


2

3x3mm



2.6x12mm

- 2 ▶ 2.6mmキャップビスを(120)カラーにあたるまでしめた所から3回転ゆるめる。  
Tighten 2.6mm Cap Screw to (120) Collar till the screw stops, and unscrew 3 rounds, then please set up according to the track condition.



4x4mm 4 ▶ 平らな面にセットビスを固定する。  
Firmly tighten the set screws onto the flat spots.

# 16 2スピードミッション 2 Speed Changer

No.5, No.10

3 x 6mm サラビス  
F/H Screw

3

(155) 6 x 12 x 4mm ベアリング  
Ball Bearing

2

3 x 10mm キャップビス  
Cap Screw


1

(123) 3 x 12mm ワッシャー  
Washer

1

(122) 3 x 8 x 12mm カラー  
Collar

1



281 ▶ 向きに注意。  
Note the direction.


使用する袋詰。  
Part bags used.

ネジロック剤を塗る。  
Apply threadlocker (screw cement).


グリスを塗る。  
Apply grease.

番号の順に組立てる。  
Assemble in the specified order.


# 17 ミドルシャフトサポート Middle Shaft Support







 No.6, No.10


3 x 12mm TPサラビス  
TP F/H Screw  
----- 4



# 18 ミドルシャフトサポート Middle Shaft Support

 No.1, No.6, No.10

-  E5 Eリング  
E-ring ----- 3
-  151 2 x 11mm ピン  
Pin ----- 2
-  22 18T プーリ  
Pulley ----- 1
-  155 6 x 12mm ベアリング  
Ball Bearing ----- 2
-  20 25T プーリ  
Pulley ----- 1
-  279 ミドルシャフト  
Middle Shaft ----- 1



 使用する袋詰。  
Part bags used.  番号の順に組立てる。  
Assemble in the specified order.


# 19

バッテリー  
Battery


●使用できるバッテリー……京商製 71161 X-FORCE 6V-600ニカドバッテリー  
Suitable Battery  
KYOSHO 71161 X-FORCE 6V-600 Ni-Cd Battery



No.6, No.10




バッテリー  
Battery



3 x 12mm TPサラビス  
TP F/H Screw

2



# 20

センターバルク  
Center Bulk




No.1, No.10

3 x 10mm TPビス  
TP Screw

4

3x10mm 3x10mm



使用する袋詰。  
Part bags used.


別購入品。  
Must be purchased separately!



## 21 エンジン Engine



 No.7

①⑩ 7 x 11mm ワッシャー  
Washer




● このキットは、SGシャフト（パイロットシャフト）仕様専用です。  
For Side Exhaust, SG shaft (Pilot shaft) type.


▶ パイロットナットをしめた時にここに隙間ができない時は、付属のワッシャーを入れる。  
In case of no space as shown, insert the washer included in the kit.




## 22 エンジン Engine

 No.7, No.10

3 x 10mm キャップビス  
Cap Screw




3 x 12mm キャップビス  
Cap Screw



3 x 15mm キャップビス  
Cap Screw



②⑧ ベルガイドワッシャー  
Bell Guide Washer




①⑧ 5 x 10 x 4mm ベアリング  
Ball Bearing



0.5mm


▶ このすきまが0.5mm（別紙セッティングシート参照）になるように、②⑩ 5x0.1mmシムと②① 5x0.5mmシムと②④ 3x0.2mmシムで調節する。

Adjust ②⑩ 5x0.1mm, ②① 5x0.5mm and ②④ 3x0.2mm so that this space to be 0.5mm (Refer to the Setting Sheet).



3x10mm (Cap) 3x10mm (Cap)


エンジンアッセンブリ  
Engine Assembly





4.8mm 5.0mm  
▶ ②⑨の向きに注意。  
Note the direction. エンジン側 Engine

▶ O.S.のマーク。  
Marked O.O.S.O.

▶ エンジンによっては、①⑧の内側を少し削る。  
Cut off shaded portion if it is needed.

 使用する袋詰。  
Part bags used.

 別購入品。  
Must be purchased separately!

 ネジロック剤を塗る。  
Apply threadlocker (screw cement).

# 23 エンジン Engine

No.6,  
No.10




エンジンアッセンブリー  
Engine Assembly

▶紙1枚分のすき間をつかって固定する。  
Tighten the screws with one sheet of paper inserted between both gears.

▶サイド排気の場合、V-One R専用のNo. 39063 チューンドサイレンサー又はNo. 39065 マニホールドを使用してください。  
In case of Side Exhaust engine, No.39063 Tuned Silencer or No.39065 Manifold.

47 ▶後方排気エンジンの場合、使用しません。  
Not use for Rear Exhaust engine.

- 3 x 8mm ビス  
Screw ..... 4
- 3 x 8mm TPサラビス  
TP F/H Screw ..... 1
- 3 x 10mm TPビス  
TP Screw ..... 1




# 24 マフラー Muffler




No.7, No.10

▶使用するマフラーに合わせて曲げる。  
Bend the wire to adjust the muffler.



- 3 x 3mm セットビス  
Set Screw ..... 1
- 3 x 10mm サラビス  
F/H Screw ..... 1



使用する袋詰。  
Part bags used.

別購入品。  
Must be purchased separately!

## 25 フロントダンパー Front Shock



No.8

②② 5.8mm ダンパーエンド  
Shock End

2.6mm ナylonナット  
Nylon Nut

⑬⑤ ダンパーピストン  
Shock Piston

2.6mm ワッシャー  
Washer

⑬③ ダンパーカラー (A)  
Shock Collar (A)

⑬⑦ Oリング (クリア)  
O-ring (Clear)

⑬③ Cリング  
C-ring


⑬⑦ Oリング (クリア)  
O-ring (Clear)

⑬⑦ Oリング (クリア)  
O-ring (Clear)

⑬⑦ Oリング (クリア)  
O-ring (Clear)

⑬⑦ Oリング (クリア)  
O-ring (Clear)


⑬⑦ Oリング (クリア)  
O-ring (Clear)



## 26 フロントダンパー Front Shock



No.8



## 27 リヤダンパー Rear Shock



No.3, No.8

②⑦ 5.8mm ダンパーエンド  
Shock End

2.6mm ナylonナット  
Nylon Nut

⑬⑤ ダンパーピストン  
Shock Piston

2.6mm ワッシャー  
Washer

⑬③ ダンパーカラー (A)  
Shock Collar (A)

⑬⑦ Oリング (クリア)  
O-ring (Clear)

⑬③ Cリング  
C-ring


⑬⑦ Oリング (クリア)  
O-ring (Clear)

⑬⑦ Oリング (クリア)  
O-ring (Clear)

⑬⑦ Oリング (クリア)  
O-ring (Clear)

⑬⑦ Oリング (クリア)  
O-ring (Clear)


⑬⑦ Oリング (クリア)  
O-ring (Clear)



## 28 リヤダンパー Rear Shock



No.8



使用する袋詰。  
Part bags used.


x2 2セット組立てる(例)。  
Assemble as many times as specified.

## 29 フロントダンパーステー Front Shock Stay

No.1, No.8, No.10

- 3 x 16mm セットビス  
Set Screw
- ..... 2
- ⑩ 5.8mm 座付ボール  
Flange Ball
- ..... 2





フロントダンパー  
Front Shock



## 30 リヤスタビライザー Rear Stabilizer

No.1, No.6, No.10

- 3 x 3mm セットビス  
Set Screw
- ..... 2
- 3 x 12mm セットビス  
Set Screw
- ..... 2
- 3 x 8mm ビス  
Screw
- ..... 1
- 3 x 10mm キャップビス  
Cap Screw
- ..... 2
- 3 x 6mm 座付キャップビス  
Flanged Cap Screw
- ..... 2
- ⑥ 5.8mm ボールストッパー  
Ball Stopper
- ..... 2
- ⑳ 4.8mm ボールエンド(長)  
Ball End (Long)
- ..... 2
- ⑰ 5.8mm ボールエンド  
Ball End
- ..... 2





- 使用する袋詰。  
Part bags used.
- ネジロック剤を塗る。  
Apply threadlocker  
(screw cement).
- 左右同じように組立てる。  
Assemble left and right  
sides the same way.
- 2セット組立てる(例)。  
Assemble as many  
times as specified.
- 原寸図。  
True-to-scale  
diagram.
- 可動するように組立てる。  
Ensure smooth non-binding  
movement while assembling.

### 31 リヤダンパステー Rear Shock Stay

No.1, No.10

▶ アッパーアームが当たる部分を少しカットする。  
Cut the shaded portion.




- 3 x 10mm TPビス TP Screw ..... 2
- 3 x 20mm ビス Screw ..... 4
- 3mm ナイロンナット Nylon Nut ..... 4

### 32 リヤダンパー Rear Shock


No.8, No.10

- 3 x 12mm セットビス Set Screw ..... 2
- ⑩ 5.8mm 座付ボール Flange Ball ..... 2




使用する袋詰。 Part bags used.
 ネジロック剤を塗る。 Apply threadlocker (screw cement).
 可動するように組立てる。 Ensure smooth, non-binding movement when assembling.

### 33 サーボセイバー Servo Saver


 No.9, No.10

3 x 15mm TPビス  
TP Screw


4



▶ FUTABA / S9451  
SANWA / ERG-VR, VB, WR, WRXシリーズは、  
上から取り付ける。  
Install FUTABA S9451 / SANWA ERG-VR,  
VB, WR, WRX series from upper side.



### 34 サーボセイバー Servo Saver

 No.3, No.6, No.10

3 x 8mm ビス  
Screw



1

3 x 18mm TPビス  
TP Screw


4

⑩ 5.8mm 座付ボール  
Flange Ball


1




< FUTABA > 1mmか  
2.5mm  
(S9451)



< JR > 1mm or  
2.5mm  
(S9451)



< KO > 1mm



< SANWA > 2.5mm





### 35 サーボセイバー Servo Saver


 No.10

3 x 12mm TPビス  
TP Screw


3




 使用する袋詰。  
Part bags used.

 別購入品。  
Must be purchased separately!


 ネジロック剤を塗る。  
Apply threadlocker (screw cement).

 をカットする。  
Cut off shaded portion.


### 36 受信機 Receiver

 No.6, No.9, No.10

3 x 10mm TPビス  
TP Screw

 ..... 2


⑬② Oリング P3 (赤)  
O-ring P3 (Red)

 ..... 4


▶ プロボの説明書を参考に、  
コネクタを接続する。  
Connect as per radio  
instruction manual.

▶ コードが地面にこすったりベルト  
に触らないように付属の⑬② ナイロン  
ストラップ(小) で固定する。  
Use ⑬② Nylon Strap (Small) to keep  
cords away from moving parts.

▶ アンテナコードを通す。  
Thread antenna cord through.




### 37 燃料タンク Fuel Tank

 No.6, No.9, No.10


3 x 12mm サラビス  
F/H Screw


 ..... 2

3mm ナイロونات  
Nylon Nut


 ..... 2

⑬② Oリング P3 (赤)  
O-ring P3 (Red)


 ..... 2





### 38 ロールバー Roll Bar


 No.6, No.10


3 x 8mm TPサラビス  
TP F/H Screw

 ..... 2



 使用する袋詰。  
Part bags used.


 別購入品。  
Must be purchased separately!

 可動するように組立てる。  
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.

### 39 ベルトテンショナー Belt Tensioner



No.1, No.9, No.10




3 x 8mm TPサラビス  
TP F/H Screw  
2

3 x 3mm セットビス  
Set Screw  
1

4 x 4mm セットビス  
Set Screw  
1

E4 エリング  
E-ring  
1




### 40 メカプレート Radio Plate



No.10

3 x 8mm TPサラビス  
TP F/H Screw  
8

3 x 6mm サラビス  
F/H Screw  
1




### 41 燃料チューブ Fuel Tube



No.9

153 シリコンチューブ  
Silicone Tube

153 シリコンチューブ  
Silicone Tube



使用する袋詰。  
Part bags used.






# 42 リンケージ Linkage



No.1, No.9, No.10

- 2.6 x 10mm キャップビス  
Cap Screw ..... 2
- 3 x 3mm セットビス  
Set Screw ..... 2
- ⑫ スロットルブレーキスプリング  
Throttle Brake Spring ..... 1
- 2.6mm ナイロンナット  
Nylon Nut ..... 2
- ⑫ 2mm ストッパー  
Stopper ..... 2





0 10 20mm

# 43 リンケージ Linkage



No.9, No.10

- 3 x 3mm セットビス  
Set Screw ..... 1




使用する袋詰。  
Part bags used.

別購入品。  
Must be purchased separately!

可動するように組立てる。  
Ensure smooth non-binding movement while assembling.

# 44 タイヤ Wheels

カンナム用  
For CAN-AM



# 45 ボディ Body Shell




No.10

165 ボディピン  
Body Pin



カンナム用  
For CAN-AM




使用する袋詰。  
Part bags used.

左右同じように組立てる。  
Assemble left and right sides the same way.

別購入品。  
Must be purchased separately!

# 46 タイヤ Wheels

ツーリングボディ用  
For Touring Body



<フロント>  
<Front>

<リヤ>  
<Rear>

▶ いったんはずして  
取付け直します。  
Remove when adjust.




# 47 ボディ Body Shell

No.10, No.11

2 x 8mm TPビス  
TP Screw  
 ..... 6

ツーリングボディ用  
For Touring Body



<フロント>  
<Front>

<リヤ>  
<Rear>

▶ 225に合わせて2mm  
の下穴を開けます。  
Cut a hole for the  
2x8mm screw.

使用する袋詰。  
Part bags used.

左右同じように組立てる。  
Assemble left and right sides the same way.

2mmの穴をあける(例)。  
Drill holes with the specified diameter.



事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。  
**In order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:**

●燃料の蒸気、排気ガスは有害ですので、必ず屋外で取扱ってください。  
 Since exhausts and fuel vapors are noxious to health, use fuel only outdoors!

●ケガの恐れがあるので、回転部分に手や物を入れないようにしてください。  
 Keep hands and objects away from rotating engine parts to avoid personal injury.



●エンジンは、停止後でも本体やマフラー周辺は高温になっているので、ヤケドに注意してください。  
 Because after running the engine, the engine and the muffler are extremely hot, beware of getting burned!

●燃料は模型用グロー燃料を必ず使用してください。ガソリンや灯油の使用は、火災等の事故の恐れがあります。絶対に使用しないでください。  
 Only use glow fuel for radio control models! Never use gasoline or kerosene which might cause accidents such as fires!

●燃料は引火性がありますので、火気のあるところや室内では絶対に使用しないでください。また、空缶は火中には投げ入れないでください。爆発の恐れがあります。  
 Because fuel is highly inflammable, never use fuel indoors, near any source of heat, open flames or even sparks! Do not dispose of an empty fuel can into a fire. It might explode causing serious injury!

●燃料は間違っ 飲んだり目に入ると有害です。万一事故が起きた場合は、吐かせる、洗眼するなどをした後すぐに医師の診察を受けてください。  
 Be particularly careful not to swallow fuel or to get fuel into eyes! Nevertheless, should fuel be swallowed, immediately induce vomiting and call a physician. Should fuel get into eyes, thoroughly rinse the eyes and seek medical advice.


●燃料はキャップをしっかりとしめ、幼児の手の届かない冷暗所に保管してください。  
 Always store fuel in a safe place out of children's reach with the cap shut tight! The place for storage should be dark, cool and dry!



●次のような時、場所では走行させないでください。思わぬ事故の原因となります。


For accident prevention, do not run your model under the following circumstances:

- ▶ 人が多い場所。  
In place where many people gather.
- ▶ 家、学校、病院などの近く。  
Near residential districts, schools and hospitals.
- ▶ 道路、線路、電線の近く。  
Near roads, railroads, air corridors and electric lines.
- ▶ 同じバンドの無線操縦模型が近くにいる時。  
Also make sure that nobody is using the same frequency as you do at the same time!
- ▶ プロポの電池が少ない時。  
When the radio batteries are empty.
- ▶ 車の動きがおかしい時。  
When the model's control or running behavior is strange.



# <EXPLODED VIEW>

一部パーツ販売していないパーツがあります。  
Parts identified only by key numbers are not sold individually!



スペアパーツ (1)

SPARE PARTS (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価	★発送手数料
VZ002	リヤバルクヘッド Rear Bulkhead	③ ④ x 1	500	200 (一律)
VZ004B	リヤササアームセット Rear Suspension Arm Set	⑪ x 2	600	
VZ005	フロントナックルアーム Front Knuckle Arm	⑬ ⑭ x 1	500	
VZ006	リヤアップライト Rear Upright	⑮ ⑯ x 1	500	
VZ007	バンパー Bumper	⑰ x 2	400	
VZ008B	プーリーセット Pulley Set	⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ x 1 ㉕ x 2 ㉖ x 3	600	
VZ009	デフプーリーセット Differential Pulley Set	㉗ ㉘ ㉙ x 1 ㉚ ㉛ x 2 2.6x8mm TP サラビス x 8 2.6x8mm TP Flat Head Screw 2x8mm TP バインドビス x 4 2x8mm TP Bind Screw	700	
VZ010	ドライブワッシャーセット Drive Washer Set	㉜ ㉝ x 4 ㉞ x 1	400	
VZ011	ダンパーステーセット Shock Stay Set	㉟ x 1	500	
VZ012	デフギヤセット Differential Gear Set	㊱ ㊲ ㊳ x 4 ㊴ ㊵ x 8	900	
VZ013	ホイールシャフト Wheel Shaft	㊶ ㊷ x 2	600	
VZ015	デフジョイント Differential Joint	㊸ ㊹ x 2	600	
VZ016	フロントローアサスシャフト Front Lower Suspension Shaft	㊺ x 2 Eリング (E2.5) x 2 E-ring (E2.5)	400	
VZ017	フロントアッパーサスシャフト Front Upper Suspension Shaft	㊻ x 2	300	
VZ018	リヤローアサスシャフト Rear Lower Suspension Shaft	㊼ x 2	300	
VZ020	ブレーキシャフトセット Brake Shaft Set	㊽ ㊾ x 1	300	
VZ021	デフパッキン Differential Packing	㊿ x 5	400	
VZ022BK	ウレタンバンパー (ブラック) Urethane Bumper (Black)	㉿ x 1	400	
VZ023	ブレーキディスク Brake Disk	㋀ x 1	300	
VZ060	センターパーツ (V-One R用) Center Parts (for V-One R)	㋁ ㋂ ㋃ ㋄ x 1 ㋅ x 2	400	
VZ063	2速メインシャフト (V-One R用) 2nd Gear Main Shaft (for V-One R)	㋆ x 1	700	
VZ068	アジャスタブルロッド (45) Adjustable Rod (45)	㋇ x 2	500	
VZ072 -2517	フロントスプリング (2.5x1.7) 金 Front Spring (2.5x1.7) Gold	オプションパーツ (ハード) Optional Parts (Hard) x 2	400	
VZ072 -3017	フロントスプリング (3x1.7) 黒 Front Spring (3x1.7) Black	㋈ x 2	400	
VZ072 -3517	フロントスプリング (3.5x1.7) 銀 Front Spring (3.5x1.7) Silver	オプションパーツ (ソフト) Optional Parts (Soft) x 2	400	
VZ073 -3516	リヤスプリング (3.5x1.6) 金 Rear Spring (3.5x1.6) Gold	オプションパーツ (ハード) Optional Parts (Hard) x 2	400	
VZ073 -4016	リヤスプリング (4x1.6) 黒 Rear Spring (4x1.6) Black	㋉ x 2	400	
VZ073 -4516	リヤスプリング (4.5x1.6) 銀 Rear Spring (4.5x1.6) Silver	オプションパーツ (ソフト) Optional Parts (Soft) x 2	400	
VZ075	V-Oneダンパー V-One Shock	㋊ ㋋ ㋌ ㋍ ㋎ ㋏ x 2 ㋐ ㋑ x 2 ㋒ x 3 ㋓ x 4 取扱説明書 (一式) Instruction Manual	3200	
VZ077	アッパーロッド (20) Upper Rod (20)	㋔ x 2	400	
VZ079	カップジョイント Cup Joint	㋕ x 2	600	
VZ080	スイングシャフト (ワイドタイヤ用) Swingshaft (Wide tyres)	㋖ x 2	600	
VZ081	ホイールシャフト (ワイドタイヤ用) Wheel Shaft (Wide tyres)	㋗ ㋘ x 2	700	
VZ082	ワイドバンパーセット Wide Bumper Set	㋙ ㋚ ㋛ ㋜ x 1 ㋝ ㋞ x 2	500	
VZ083	リヤボディマウントパーツ Rear Body Mount Parts	㋟ ㋠ ㋡ ㋢ ㋣ ㋤ ㋥ x 1 ㋦ ㋧ ㋨ ㋩ x 2	700	
VZ084	フロントスタビライザーセット Front Stabilizer Set	㋪ ㋫ x 1	1300	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価	★発送手数料
VZ085	リヤスタビライザーバーセット Rear Stabilizer Bar Set	㋬ x 1 リヤスタビライザーバー (φ2.2) Rear Stabilizer Bar (φ2.2) x 1 リヤスタビライザーバー (φ2.6) Rear Stabilizer Bar (φ2.6) x 1	800	200 (一律)
VZ086	マフラステーホルダー Muffler Stay Holder	㋭ ㋮ x 1 3x3mmセットビス x 1 3x3mm Set Screw 3x10mmサラビス 3x10mm Flat Head Screw x 1	400	
VZ087	マフラステー Muffler Stay	㋯ x 3	300	
VZ088	ボディマウントポスト Body Mount Post	㋰ x 1	300	
VZ089	デカール (V-One RR) Decal Set (V-One RR)	㋱ x 1	800	
VZ090B	3DクラッチASSY 3D Clutch Assembly	㋲ ㋳ ㋴ ㋵ ㋶ ㋷ ㋸ ㋹ x 1 ㋺ ㋻ x 2 ㋼ ㋽ x 3 ㋾ x 4 ㋿ x 1set 3x12mmキャップビス 3x12mm Cap Screw x 1 3x15mmキャップビス 3x15mm Cap Screw x 1	6500	
VZ091	3Dウエイト 3D Weight	㊱ x 3	1200	
VZ092	3Dクラッチベル 3D Clutch Bell	㊲ x 1	1200	
VZ093	3Dスプリング受け 3D Spring Catch	㊳ x 1	300	
VZ094	3Dフライホイールナット 3D Flywheel Nut	㊴ x 1	500	
VZ095	3Dクラッチディスク 3D Clutch Disk	㊵ x 1	600	
VZ096	3Dフライホイール 3D Flywheel	㊶ x 1	1200	
VZ098	リヤボディマウントポスト Rear Body Mount Post	㊷ x 2	300	
VZ099	ベルガイドワッシャー Bell Guide Washer	㊸ x 1	250	
VZ100	フロントバルクヘッド (RR/Evo) Front Bulkhead (RR/Evo)	㊹ ㊺ ㊻ x 1	600	
VZ101	フロントササアーム (RR/Evo) Front Suspension Arm (RR/Evo)	㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㋀ ㋁ x 1 ㋂ x 2	600	
VZ102	サーボセイバー & ホルダー (RR/Evo) Servo Saver & Holder (RR/Evo)	㋃ ㋄ ㋅ ㋆ ㋇ ㋈ ㋉ x 1 ㋊ ㋋ ㋌ ㋍ ㋎ ㋏ x 2	600	
VZ103	小物パーツセット (RR/Evo) Small Parts Set (RR/Evo)	㋐ ㋑ ㋒ ㋓ ㋔ ㋕ ㋖ x 1	500	
VZ104	メインシャシー (RR/Evo) Main Chassis (RR/Evo)	㋗ x 1	3500	
VZ105	フロントワンウェイシャフト (RR/Evo) Front Oneway Shaft (RR/Evo)	㋘ x 1	2300	
VZ106	フロントスイングシャフト (RR/Evo) Front Swingshaft (RR/Evo)	㋙ x 2	600	
VZ107	サーボセイバーシャフト (RR/Evo) Servo Saver Shaft (RR/Evo)	㋚ x 1	450	
VZ108	サーボセイバーパイプ (RR/Evo) Servo Saver Pipe (RR/Evo)	㋛ x 1	400	
VZ109	サーボセイバーナット (RR/Evo) Servo Saver Nut (RR/Evo)	㋜ x 1	350	
VZ110	サーボセイバースプリング (RR/Evo) Servo Saver Spring (RR/Evo)	㋝ x 1	300	
VZ111	ミドルシャフト (RR/Evo) Middle Shaft (RR/Evo)	㋞ x 1	400	
VZ112	アッパープレート (RR/Evo) Upper Plate (RR/Evo)	㋟ x 1	2000	
VZ113 -60	1速スパークギヤ (0.8M/60T) (RR/Evo) 1st Spur Gear (0.8M/60T) (RR/Evo)	オプションパーツ ㋠と交換 Optional Parts, replacement for ㋠	400	
VZ113 -61	1速スパークギヤ (0.8M/61T) (RR/Evo) 1st Spur Gear (0.8M/61T) (RR/Evo)	㋡ x 1	400	
VZ114 -55	2速スパークギヤ (0.8M/55T) (RR/Evo) 2st Spur Gear (0.8M/55T) (RR/Evo)	オプションパーツ ㋢と交換 Optional Parts, replacement for ㋢	750	
VZ114 -56	2速スパークギヤ (0.8M/56T) (RR/Evo) 2st Spur Gear (0.8M/56T) (RR/Evo)	㋣ x 1	750	
VZ115 -20	1速ギヤ (0.8M/20T) (RR/Evo) 1st Gear (0.8M/20T) (RR/Evo)	オプションパーツ ㋤と交換 Optional Parts, replacement for ㋤	500	
VZ115 -21	1速ギヤ (0.8M/21T) (RR/Evo) 1st Gear (0.8M/21T) (RR/Evo)	㋥ x 1	500	
VZ115 -22	1速ギヤ (0.8M/22T) (RR/Evo) 1st Gear (0.8M/22T) (RR/Evo)	オプションパーツ ㋦と交換 Optional Parts, replacement for ㋦	500	

スペアパーツ (2)

SPARE PARTS (2)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価	★発送手数料
VZ116-25	2速ギヤ (0.8M/25T) (RR/Evo.) 2st Gear (0.8M/25T) (RR/Evo.)	オプションパーツ (284) と交換 Optional Parts, replacement for (284)	500	200 (一律)
VZ116-26	2速ギヤ (0.8M/26T) (RR/Evo.) 2st Gear (0.8M/26T) (RR/Evo.)	(284) x 1	500	
VZ116-27	2速ギヤ (0.8M/27T) (RR/Evo.) 2st Gear (0.8M/27T) (RR/Evo.)	オプションパーツ (284) と交換 Optional Parts, replacement for (284)	500	
VZ117	フロントサスペンションプレート (RR/Evo./FW05RR) Front Suspension Plate (RR/Evo./FW05RR)	(288) x 1	200	
VZW012	SPフロントベルト (210) SP Front Belt (210)	(77) x 1	800	
VZW014	SPリヤベルト (192) SP Rear Belt (192)	(79) x 1	900	
VZW016	SPミドルベルト (375) RR用 SP Middle Belt (375)RR	(78) x 1	950	
BRG001	5x10x4mmベアリング 5x10x4mm Ball Bearing	(158) x 4	1000	
BRG006	6x12x4mmベアリング 6x12x4mm Ball Bearing	(155) x 2	1000	
BRG008	12x18x4mmベアリング 12x18x4mm Ball Bearing	(156) x 2	1800	
BRG014	10x15x4mmベアリング 10x15x4mm Ball Bearing	(154) x 2	1200	
BRG022	シールドベアリング (6x10x3mm) Shield Bearing (6x10x3mm)	(286) と交換 Replacement for (286)	1000	
BRG103	スラストベアリング (4.8x10x4mm) Thrust Bearing (4.8x10x4mm)	(229) x 1set	1000	
BS107	ベベルシャフト Bevel Shaft	(150) x 2	550	
FD20	エンジンマウント Engine Mount	(108) x 2	350	
FM314	小物パーツセット Small Parts Set	(88) (89) (90) x 1 (91) (176) x 2	400	
FM328-1	3x8x12mmカラー 3x8x12mm Collar	(122) x 1	500	
FM328-2	3x12mmワッシャー 3x12mm Washer	(123) x 5	600	
FM334-1	ブレーキレバー Brake Lever	(128) x 1	200	
FM351	クラッチシュー Clutch Shoe	(217) x 1	1200	
FM353	スプリングナット Spring Nut	(219) x 1	250	
FM359	1速ハウジング 1st Housing	(114) x 1 3x6mmサラビス x3 3x6mm Flat Head Screw x3	1300	
FM360	2速シューセット 2nd Shoe Set	(118) (119) (120) (121) x 2 2.6x12mmキャップビス x 2 2.6x12mm Cap Screw x 2	800	
FM361	2速シューホルダー 2nd Shoe Holder	(115) x 1 4x4mmセットビス x1 4x4mm Set Screw x1	500	
FM371	リンクージセット Linkage Set	(124) (125) x 1 (126) x 2	300	
FM372B	テンショナーセット Tensionner Set	(106) (107) x 1 (157) x 2 Eリング (E4) x 1 E-ring (E4) 3x3mmセットビス x 1 3x3mm Set Screw x 1	1500	
FMW16	クラッチスプリング (H) Clutch Spring(H)	(218) x 1	300	
FT22	ボディマウント Body Mount	(40) x 2 (42) x 4	400	
FZ74	9mmピロボール 9mm Pillow Ball	(99) x 3	250	
FZ75	9mmピロボールナット 9mm Pillow Ball Nut	(100) x 3	300	
LA43	5.8mmボールエンド 5.8mm Ball End	(287) x 12	300	
UM112	4.8mmボールエンド 4.8mm Ball End	(98) x 6 (292) x 6	300	
ORG05	Oリング (P5) O-ring (P5)	(149) x 10	400	
UM112	4.8mmボールエンド 4.8mm Ball End	(98) x 6 (292) x 6	300	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価	★発送手数料
UM128	4.8mmボールスタッド (L) 4.8mm Ball Stud (L)	(104) x 4	400	200 (一律)
UM129	4.8mmボールスタッド (S) 4.8mm Ball Stud (S)	(178) x 4	400	
UM213	テーパコレット Tapered Collet	(109) (110) x 1	250	
W0146	3mmサラワッシャー 3mm Flat Head Washer	(103) x 10	500	
W0154	6.8座付ハードボール (3mm穴) 6.8mm Flange H.Ball (3mm H)	(101) x 10	700	
W0158	5.8座付ハードボール (M3ネジ穴) 5.8mm Flange H.Ball (3mmT)	(210) x 4	400	
W5015	ダンパーエンド Shock End	(223) x 4	200	
W5018	Oリングセット O-ring Set	(152) x 4	350	
W5105 BL	ダンパーキャップ (ブルー) Shock Cap Set (Blue)	(140) x 4	700	
W5106	ダンパーブラパーツ Shock Plastic Parts	(130A) (130B) x 2	450	
W5107	Oリングセット O-ring Set	(138) (139) x 2 (137) x 4	450	
W6006	HC ダイアフラム (黒) HC Diaphragm (Black)	(291) x 8	400	
1295	5.8mmボールエンド 5.8mm Ball End	(173) x 8	200	
1700 KP	蛍光ナイロンストラップ (ピンク) (S) Fluorescent Nylon Strap (Pink) (S)	(162) x 18	180	
1700 KY	蛍光ナイロンストラップ (イエロー) (S) Fluorescent Nylon Strap (Yellow) (S)	(162) x 18	180	
1701 KP	蛍光ナイロンストラップ (ピンク) (M) Fluorescent Nylon Strap (Pink) (M)	(163) x 18	250	
1701 KY	蛍光ナイロンストラップ (イエロー) (M) Fluorescent Nylon Strap (Yellow) (M)	(163) x 18	250	
1708	カラーアンテナ (黒キャップ付) Color Antenna (Black Cap)	(72) (73) x 4	500	
1790	カラーシリコンチューブ Color Silicone Tube	(153) x 2	400	
1808	ロッドストッパー Rod Stopper	(129) x 5	250	
1879	ホビーグリス Hobby Grease	2個入 2 pcs.	150	
92050	燃料タンク (75cc皿付) Fuel Tank (75cc Plate)	(56) x 1 set	1500	
92050-01	燃料タンク用スポンジパッキン Fuel Tank Sponge Packing	5個入、CS止め輪 (8mm) x5 5 pcs. CS-ring (8mm) x 5	300	
92051	2x11mmピン 2x11mm Pin	(151) x 10	300	
92053	5.8mmハードボールジョイント (2.8mm穴) 5.8mm Hard Ball Joint (w/2.8mm hole)	(172) x 4	600	
92638	スナップピン Snap Pin	(165) x 10	200	
92696	ディスクブレーキパッド Disk Brake Pad	(145) x 2	300	
92985	ハードブレーキライニング Hard Brake Lining	(144) x 4	400	
96641	シムセット (3x5mm) 3x5mm Shim Set	(224) x 10	450	
96643	シムセット (5x7mm) 5x7mm Shim Set	(221) x 10	450	

キットの部品の一部にはスペアパーツとして販売していない物があります。京商ではオプションパーツを販売していますのでお買い求めください。Some of the parts included are not available as spare parts. Purchase optional parts instead.



オプションパーツ (1)

OPTIONAL PARTS (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価	★発送手数料
APP02	APP V-ONE用 32x1.5mm ブレーキローターパッドセット APP 32x1.5mm Brake Rotor Pad Set		3800	200 (一律)
FM337	9mmボールスクリュー 9mm Ball Screw	高強度&高精度 (4個入) High Intensity & Quality.	900	
FM352	クラッチスプリング Clutch Spring	ソフトタイプ Soft Type	300	
FM368-1.7	フロントスプリング (1.7mm) レッド Front Spring (1.7mm) Red		500	
FM368-1.8	フロントスプリング (1.8mm) イエロー Front Spring (1.8mm) Yellow		500	
FM368-1.9	フロントスプリング (1.9mm) ライトグリーン Front Spring (1.9mm) Light Green		500	
FM368-2.0	フロントスプリング (2.0mm) グリーン Front Spring (2.0mm) Green		500	
FM369-1.7	リヤスプリング (1.7mm) レッド Rear Spring (1.7mm) Red		500	
FM369-1.8	リヤスプリング (1.8mm) イエロー Rear Spring (1.8mm) Yellow		500	
FM369-1.9	リヤスプリング (1.9mm) ライトグリーン Rear Spring (1.9mm) Light Green		500	
FMW11	クラッチシュー (レッド) Clutch Shoe (Red)	つながりをマイルドに Mild for shifting.	1700	
FMW12-418	フロントスプリング (4-1.8) ライトブルー Front Spring (4-1.8) Light Blue		500	
FMW12-419	フロントスプリング (4-1.9) ホワイト Front Spring (4-1.9) White		500	
FMW12-420	フロントスプリング (4-2.0) ピンク Front Spring (4-2.0) Pink		500	
FMW13-5318	リヤスプリング (5.3-1.8) ライトブルー Rear Spring (5.3-1.8) Light Blue		500	
FMW13-5319	リヤスプリング (5.3-1.9) ホワイト Rear Spring (5.3-1.9) White		500	
FMW13-5320	リヤスプリング (5.3-2.0) ピンク Rear Spring (5.3-2.0) Pink		500	
FMW14-4518	フロントスプリングL (4.5-1.8) レッド Front Spring L (4.5-1.8) Red		500	
FMW14-4519	フロントスプリングL (4.5-1.9) ブルー Front Spring L (4.5-1.9) Blue		500	
FMW14-420	フロントスプリングL (4-2.0) シルバー Front Spring L (4-2.0) Silver		500	
SPW5	アジャストロッドセット (L=15, 20) Adjust Rod Set (L=15, 20)	2本入 2pcs.	650	
TSW4	アルミブレーキディスクホルダー (V-One) Aluminum Brake Disk Holder (V-One)	アルミ製 Aluminum (Hard Type)	1300	
TSW5	クラッチスプリングアジャストツール Clutch Spring Adjust Tool	1目盛 (0.05mm) Scale (0.05mm)	1500	
TSW6	アルミ車高ゲージ Aluminum Ride Height Gauge	使いやすい大型タイプ Large Type.	1500	
TSW10	ボディマウントアーム Body Mount Arm		2500	
VZ069	ドライブベルト 210 Drive Belt 210	ハードタイプ耐久性UP Hard Type (High durability.)	700	
VZ071	ドライブベルト 192 Drive Belt 192	ハードタイプ耐久性UP Hard Type (High durability.)	700	
VZW008	リジッドアクスル (V-One用) Rigid Axle (for V-One)	超ハイグリップ路面用 For High Traction Course	1000	
VZW009	TCDギヤセット (V-One用) TCD Gear Set (for V-One)		7500	
VZW010	ドライブワッシャーセット Drive Washer Set	アルミ製 Aluminum (Hard Type)	1300	
VZW015	SPブレーキディスク SP Brake Disk	} 合わせて使用 Use Together with.	1700	
96986	ソフトブレーキライニング Soft Brake Lining		400	
VZW017	ボディマウントシャフト Body Mount Shaft	Eリング式、ハードタイプ (4個入) E-Clips Type (Hard Type) 4pcs	700	
VZW020	アルミハードデフケース Aluminum Differential Case	アルミ製、高精度、VZW009にも対応 Aluminum, High Quality. Also available to VZW009.	1800	
VZW023	アルミリヤダンパステー Aluminum Rear Shock Stay		2800	
VZW024V	64チタン/9mmボールスクリュー (2ヶ入) 64 Ti / 9mm Ball Screw (2pcs)	(99) と交換 Replacement for (99)	1800	
VZW024V-8	64チタン/9mmボールスクリュー (8ヶ入) 64 Ti / 9mm Ball Screw (8pcs)	(99) と交換 Replacement for (99)	6400	
VZW026	64チタン/2速用メインシャフト 64 Ti / 2nd Main Shaft		1700	
VZW028	アルミドライブプーリー&ダブルディスクホルダー Aluminum Drive Pulley & Double Disk Holder		1700	
VZW029	ローハイトエンジンマウント Low Height Engine Mount	(108) と交換 Replacement for (108)	1500	
VZW034-45	64チタン/スイングシャフト (45) 64 Ti / Swingshaft (45)	(213) と交換 Replacement for (213)	3500	
VZW036	64チタン/フロントロアササシャフト 64 Ti / Front Lower Suspension Shaft	(74) と交換 Replacement for (74)	1300	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価	★発送手数料
VZW037	64チタン/フロントアッパーササシャフト 64 Ti / Front Upper Suspension Shaft	(75) と交換 Replacement for (75)	1300	200 (一律)
VZW038	64チタン/リアロアササシャフト 64 Ti / Rear Lower Suspension Shaft	(76) と交換 Replacement for (76)	1100	
VZW050	SPメインシャシー SP Main Chassis	(272) と交換 Replacement for (272)	7000	
VZW051	カーボンアッパープレート Carbon Upper Plate	(280) と交換 Replacement for (280)	4800	
W6002	チタンコーティングダンパーシャフト (30) ナットタイプ Titanium Coated Shock Shaft (30) Nut Type		1100	
1776	ピットボックス Pit Box	サイズ / 420x240x330mm Size / 420x240x330mm	6800	
1829	ラウンドカッター&サンダー Hobby Shears & Sander	曲線部分のボディカットも容易 Making short work of cutting bodys.	1000	
1948	エアークリーナーオイル Air Cleaner Oil		1000	
6591	マフラーガスケット Muffler Gasket	5個入 (側方排気用) 5pcs. (Side)	200	
39063	チューンドサイレンサーセット (側方) Tuned Silencer Set (Side)		7000	
39064	チューンドサイレンサー (ニッブル付) Tuned Silencer (Nipple)		5000	
39053	マニホールド (側方) Manifold (Side)		2500	
39065	チューンドサイレンサーセット (後方) Tuned Silencer Set (Back)		7200	
39055	マニホールド (後方) Manifold (Back)		3000	
39056	マニホールドスプリング Manifold Spring	1個入 1pcs.	250	
39058	SCチューンドサイレンサーセット (後方) SC Tuned Silencer Set (Back)	スプリングコネクで脱着防止 Spring Connect Type.	8500	
39059	SCチューンドサイレンサー (後方) SC Tuned Silencer (Back)		5800	
39060	SCマニホールド (後方) SC Manifold (Back)		3000	
39061	SCマフラージョイント&リング SC Muffler Joint & Ring	各1個 Each One.	800	
39648	スペシャルエンジンマウント Special Engine Mount	高精度削り出し	2500	
56410	プレジジョンキャンパーゲージ Precision Camber Gauge		1400	
307012	トルネードシリコンチューブ (クリア) Tornado Silicone Fuel Tube (Clear)	視認性にも優れたシリコン製 燃料チューブ	400	
307012P	トルネードシリコンチューブ (ピンク) Tornado Silicone Fuel Tube (Pink)	視認性にも優れたシリコン製 燃料チューブ	400	
307012G	トルネードシリコンチューブ (グリーン) Tornado Silicone Fuel Tube (Green)	視認性にも優れたシリコン製 燃料チューブ	400	
307012Y	トルネードシリコンチューブ (イエロー) Tornado Silicone Fuel Tube (Yellow)	視認性にも優れたシリコン製 燃料チューブ	400	
★ 58403R	Teamマルチボックス (レッド) Team Multi Box (Red)	収納性にも優れたボックス	9800	
★ 58403B	Teamマルチボックス (ブラック) Team Multi Box (Black)	収納性にも優れたボックス	9800	
71161	6V X-FORCE 600ニカドバッテリー 6V X-FORCE 600 Ni-Cd Battery		3800	
80311	スペシャルテーパリーマー Taper Reamer	ボディのマウント用穴開けに便利 Tool for making holes on Bodies.	1800	
80411	ボールポイント六角レンチ 5mm Ball-Point Hex Wrench 5mm		850	
87651	メンテナンススタンド Maintenance Stand	作業性アップの専用スタンド Aluminum Stand for Maintenance.	1800	
92022	マルチ車高ゲージ Multi Ride Height Gauge		800	
92060	耐熱マフラージョイントパイプ (12-15) Muffler Joint Pipe (12-15)	耐熱性に優れた High Heat Resistant Type.	900	
92415	チタンアジャストロッド 46mm Titanium Adjust Rod 46mm	チタン製、2本入 Titanium. 2pcs.	700	
92702	SCスプリング SC Spring	6個入 6pcs.	500	
94402	ロックタイト (中強度) Loctite (medium strength)	ネジのゆるみ防止剤 Screw Cement.	900	
96046	シムセット (6x8mm) 6x8mm Shim Set		450	
★ 96405	パワークリーナー Power Cleaner		800	
96625	SPベアリングリキッド SP Bearing Liquid		1000	
★ 96981	モリブデングリススプレー Molybdenum Coat		1600	

## オプションパーツ (2)      OPTIONAL PARTS (2)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価	★発送手数料
96422	クイック燃料ポンプ 500cc Quick Fuel Pump 500cc	スピーディーな給油が可能	1200	200 (一律)
★607002	トルネード フェエルSP Tornado Fuel 2.5L		3600	
★607011	トルネード アフターランオイル Tornado After Run Oil		600	
622221	GRP 1/10 ツーリングスポンジタイヤF30° (ホイール付) GRP 1/10 Touring Sponge Tire F30° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622222	GRP 1/10 ツーリングスポンジタイヤF32° (ホイール付) GRP 1/10 Touring Sponge Tire F32° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622223	GRP 1/10 ツーリングスポンジタイヤF35° (ホイール付) GRP 1/10 Touring Sponge Tire F35° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622224	GRP 1/10 ツーリングスポンジタイヤF37° (ホイール付) GRP 1/10 Touring Sponge Tire F37° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622225	GRP 1/10 ツーリングスポンジタイヤF40° (ホイール付) GRP 1/10 Touring Sponge Tire F40° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622226	GRP 1/10 ツーリングスポンジタイヤF42° (ホイール付) GRP 1/10 Touring Sponge Tire F42° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622227	GRP 1/10 ツーリングスポンジタイヤF45° (ホイール付) GRP 1/10 Touring Sponge Tire F45° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622231	GRP 1/10 ツーリングスポンジタイヤR30° (ホイール付) GRP 1/10 Touring W Sponge Tire R30° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622232	GRP 1/10 ツーリングスポンジタイヤR32° (ホイール付) GRP 1/10 Touring W Sponge Tire R32° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622233	GRP 1/10 ツーリングスポンジタイヤR35° (ホイール付) GRP 1/10 Touring W Sponge Tire R35° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622234	GRP 1/10 ツーリングスポンジタイヤR37° (ホイール付) GRP 1/10 Touring W Sponge Tire R37° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622235	GRP 1/10 ツーリングスポンジタイヤR40° (ホイール付) GRP 1/10 Touring W Sponge Tire R40° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622236	GRP 1/10 ツーリングスポンジタイヤR42° (ホイール付) GRP 1/10 Touring W Sponge Tire R42° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622237	GRP 1/10 ツーリングスポンジタイヤR45° (ホイール付) GRP 1/10 Touring W Sponge Tire R45° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
695016	パワーユニバーサル (ワイドタイヤ用) Power Universal (Wide Tire)	リヤ用 For Rear.	2800	
695016-1	スイングシャフト Swing Shaft	リヤ用 For Rear.	900	
695016-2	ホイールシャフト Wheel Shaft	リヤ用 For Rear.	1000	
695030	アルミドライブプーリー18T (V-One) Aluminum Drive Pulley 18T (V-One)		1200	
695031	アルミドライブプーリー19T (V-One) Aluminum Drive Pulley 19T (V-One)		1200	
39183R	V-One RR用 ローラ V-One RR Lola	} 合わせて使用 Use Together with. 加工して使用 Required Processing.	2400	
39185	V-One RR ローラ II V-One RR Lola II		2400	
FMW4	ボディスティフナー (1.2mm) Body Stiffener (1.2mm)		900	
FMW6	リヤスポイラー Rear Spoiler		1000	
W6007	HC ダイアフラム (白) (8個入) HC Diaphragm (White) (8pcs)		400	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価	★発送手数料
39066	チューンドサイレンサーセット (側方/5.2mm) Tuned Silencer Set (Side / 5.2mm)		7200	200 (一律)
39067	チューンドサイレンサーセット (後方/5.2mm) Tuned Silencer Set (Rear / 5.2mm)		7200	
39068	チューンドサイレンサー (5.2mm) Tuned Silencer (5.2mm)		5800	
92014-25B	Vスリックタイヤ M-25MN V Slick Tire M-25MN		1100	
92014-35B	Vスリックタイヤ M-35MN V Slick Tire M-35MN		1100	
92014-40	Vスリックタイヤ M-40MN V Slick Tire M-40MN		1100	
92141-24B	Gスリックタイヤ #24 G Slicks Tire #24		1200	
92141-27B	Gスリックタイヤ #27 G Slick Tire #27		1200	
92141-30B	Gスリックタイヤ #30 G Slick Tire #30		1200	
92141-33B	Gスリックタイヤ #33 G Slick Tire #33		1200	
92141-36B	Gスリックタイヤ #36 G Slick Tire #36		1200	
625011	SIRIO S12TUP PROエンジン (5ポート) SIRIO S12TUP PRO Engine (5-Port)		27000	
625012	SIRIO S12TUP エンジン (5ポート) SIRIO S12TUP Engine (5-Port)		25000	
695032	アルミドライブプーリー27T (V-One) Aluminum Drive Pulley 27T (V-One)	アルミ製, 高精度 Aluminium, High Quality	1600	
695033	アルミドライブプーリー25T (V-One RR) Aluminum Drive Pulley 25T (V-One RR)	アルミ製, 高精度 Aluminium, High Quality	1600	
695034	アルミドライブプーリー32T (V-One) Aluminum Drive Pulley 32T (V-One)	アルミ製, 高精度 Aluminium, High Quality	2000	
695035	V-One ブレーキブラケット&スティフナー V-One Brake Bracket & Stiffener	アルミ製, 高精度 Aluminium, High Quality	2600	
695037	リヤアッパーササアーム Rear Upper Suspension Arm		3800	
695038	アルミドライブプーリー26T (V-One RR) Aluminum Drive Pulley 26T (V-One RR)	アルミ製, 高精度 Aluminium, High Quality	1600	
695049	SPマフラーバンドセット (12-15用) SP Muffler Band Set (12-15)		750	
S12-200006	フランジ付マフラー&マニホールドセット (In-line type) Muffler & Manifold Set (In-line type)		10000	

● フロントをデフにするとときに必要なパーツ  
Required Parts for installing Front Differential Gear

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価	★発送手数料
BS107	ベベルシャフト Bevel Shaft		550	200 (一律)
VZ012	デフギヤセット Differential Gear Set		900	
VZ021	デフパッキン Differential Packing		400	
VZ118	デフシャフトセット Differential Shaft Set		600	

## オイル類 Oil





★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.







品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Content	★定価	★発送手数料
SIL0100	シリコンオイル #100 Silicone Oil #100	ダンパーセッティング用 For Shock setting	600	200 (一律)
SIL0150	シリコンオイル #150 Silicone Oil #150	ダンパーセッティング用 For Shock setting	600	
SIL0200	シリコンオイル #200 Silicone Oil #200	ダンパーセッティング用 For Shock setting	600	
SIL0250	シリコンオイル #250 Silicone Oil #250	ダンパーセッティング用 For Shock setting	600	
SIL0300	シリコンオイル #300 Silicone Oil #300	ダンパーセッティング用 For Shock setting	600	
SIL0350	シリコンオイル #350 Silicone Oil #350	ダンパーセッティング用 For Shock setting	600	
SIL0400	シリコンオイル #400 Silicone Oil #400	ダンパーセッティング用 For Shock setting	600	
SIL0450	シリコンオイル #450 Silicone Oil #450	ダンパーセッティング用 For Shock setting	600	
SIL0500	シリコンオイル #500 Silicone Oil #500	ダンパーセッティング用 For Shock setting	600	
SIL0550	シリコンオイル #550 Silicone Oil #550	ダンパーセッティング用 For Shock setting	600	
SIL0600	シリコンオイル #600 Silicone Oil #600	ダンパーセッティング用 For Shock setting	600	
SIL0700	シリコンオイル #700 Silicone Oil #700	ダンパーセッティング用 For Shock setting	600	
SIL0800	シリコンオイル #800 Silicone Oil #800	ダンパーセッティング用 For Shock setting	600	
SIL0900	シリコンオイル #900 Silicone Oil #900	ダンパーセッティング用 For Shock setting	600	







品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価	★発送手数料
SIL1000	シリコンオイル #1000 Silicone Oil #1000	ダンパーセッティング用 For Shock setting	600	200 (一律)
SIL1100	シリコンオイル #1100 Silicone Oil #1100	ダンパーセッティング用 For Shock setting	600	
SIL1300	シリコンオイル #1300 Silicone Oil #1300	ダンパーセッティング用 For Shock setting	600	
SIL5000	シリコンオイル #5000 Silicone Oil #5000	デフセッティング用 For Differential Gear setting	600	
SIL6000	シリコンオイル #6000 Silicone Oil #6000	デフセッティング用 For Differential Gear setting	600	
SIL7000	シリコンオイル #7000 Silicone Oil #7000	デフセッティング用 For Differential Gear setting	600	
SIL10000	シリコンオイル #10000 Silicone Oil #10000	デフセッティング用 For Differential Gear setting	600	
SIL20000	シリコンオイル #20000 Silicone Oil #20000	デフセッティング用 For Differential Gear setting	600	
SIL30000	シリコンオイル #30000 Silicone Oil #30000	デフセッティング用 For Differential Gear setting	600	
SIL40000	シリコンオイル #40000 Silicone Oil #40000	デフセッティング用 For Differential Gear setting	600	
SIL50000	シリコンオイル #50000 Silicone Oil #50000	デフセッティング用 For Differential Gear setting	600	
SIL100000	シリコンオイル #100000 Silicone Oil #100000	デフセッティング用 For Differential Gear setting	600	

# ビス・ナット類 SCREW・NUT etc.

● FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	サイズ (mm) Size (mm)	入数 (各) QUANTITY
 <b>ナベビス Round Head Screw ●200</b>		
1101	2x6・2x8・2x10・2x15	5 each
1102	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	5 each
1103	3x4・3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1104	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1105	4x6・4x8・4x10・4x12	5 each
1106	3x22・3x24・3x26・3x28	5 each
 <b>バインドビス Bind Screw ●200</b>		
1110	2.6x4・2.6x6・2.6x8・2.6x12	5 each
1111	3x4・3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1112	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1113	4x6・4x8・4x10・4x12	5 each
1114	3x22・3x25・3x28・3x30	5 each
1115	4x15・4x18・4x20・4x22	5 each
 <b>サラビス Flat Head Screw ●200</b>		
1118	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	5 each
1119	3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1120	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1121	4x8・4x10・4x15・4x20	5 each
1122	3x22・3x24・3x26・3x28	5 each
1123	3x30・3x32・3x34・3x35	5 each
1168	4x12	10 each
 <b>キャップビス Cap Screw ●200</b>		
1124	2x8・2x10・2x12・2x14	2 each
1125	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	2 each
1126	3x8・3x10・3x12・3x14	2 each
1127	3x15・3x16・3x18・3x20	2 each
1128	3x25・3x30・3x35・3x40	2 each
1129	4x10・4x15・4x20	2 each
1130	4x25・4x28・4x30	2 each
1131	4x35・4x40・4x45	2 each
1196	2.6x18	4 each

品番 No.	サイズ (mm) Size (mm)	入数 (各) QUANTITY
 <b>ナベタッピングビス Round Head Self-Tapping Screw ●200</b>		
1132	2x4・2x6・2x8・2x10	5 each
1133	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1134	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1135	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1136	3x25・3x30・3x35	5 each
1137	2.6x14・2.6x15・2.6x16・2.6x18	5 each
 <b>バインドタッピングビス Bind Self-Tapping Screw ●200</b>		
1140	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1141	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1142	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1143	4x10・4x15・4x18	5 each
 <b>サラタッピングビス Flat Head Self-Tapping Screw ●200</b>		
1147	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1148	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1149	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1150	4x15・4x20・4x25	5 each
1151	4x8・4x12	5 each
 <b>フランジ付キャップビス Flanged Cap Screw ●200</b>		
1153	3x6・3x8・3x10	2 each
1154	4x8・4x10・4x12	2 each
 <b>サラ小丸ビス Oval Head Screw ●200</b>		
1157	2x8・2x10	10 each
 <b>セットビス Set Screw ●200</b>		
1160	3x6・3x12・3x14・3x16	3 each
1161	3x3・3x4・3x5・3x10	3 each
1162	4x4・4x5・4x8・4x12	3 each
1163	5x4・5x5・5x6	3 each
1164	5x30・5x40	3 each
1165	3x20・3x25	3 each
1166	4x8 (平先)	10 each

品番 No.	径 mm	入数 (各) QUANTITY
 <b>ナット Nut ●200</b>		
1171	2mm・2.6mm	10 each
1172	3mm・4mm	10 each
 <b>フランジ付ナット Flanged Nut ●200</b>		
1174	3mm	10 pcs
1175	4mm	10 pcs
 <b>ナイロンナット Nylon Nut ●200</b>		
1177	2.6mm	5 pcs
1178	3mm	5 pcs
1179	4mm	5 pcs
1181	5mm	4 pcs
1183	3mm (薄)	5 pcs
 <b>フランジ付ナイロンナット Flanged Nylon Nut ●200</b>		
1180	4mm	5 pcs
 <b>ワッシャー Washer ●200</b>		
1185	2mm・2.6mm・3mm	10 each
1186	4mm・5mm	10 each
 <b>Eリング E-Clips ●150</b>		
1380	E1.5	10 pcs
1381	E2.0	10 pcs
1382	E2.5	10 pcs
1383	E3.0	10 pcs
1384	E4.0	10 pcs
1385	E5.0	10 pcs
1386	E6.0	10 pcs
1387	E7.0	6 pcs
1390	E10.0	6 pcs

ここに明記された以外のビス、ナット等は『ユーザー相談室』にお問い合わせください。

京商ホームページ  
<http://www.kyosho.co.jp/>

メーカー指定の純正部品を使用して  
安全にR/Cを楽しみましょう。



京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●ユーザー相談室直通 電話番号 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く) 10:00～18:00

61920306-1 PRINTED IN JAPAN

# 京商スペアパーツ・オプションパーツの購入方法

これらの購入方法は日本国内に限らせていただきます

部品を  
こわしちゃった



- 部品をこわしたり、なくしてしまった場合でもスペアパーツやオプションパーツを購入し、元どおりに直す事ができます。
- パーツはお店で直接購入していただくか、お店に行けない場合は、インターネットか郵便を利用して京商から通信販売で購入できます。  
※電話での直接のご注文は取り扱っておりませんので予めご了承ください。


購入方法による手数料、お届け日数のめやす。

	購入方法	発送手数料	お届け予定日数
お店で	お店に在庫がない場合は パーツ直送便で	不要	3~4日
	現金書留で	200円	6~7日
お店に行けない場合	郵便振込で	200円	10~12日
	インターネットで	お支払い方法により 異なります。	3~4日

※お届け予定日数は夏・冬休業または交通事情等運送上の理由により、遅れる場合がございますのでご了承ください。

## 1. まずはお店でお求めください。

まずは、お近くのお店か、この商品をお買い求めいただいたお店にご来店ください。ご希望のパーツの在庫があれば即購入できます。その際に組立/取扱説明書をお持ちになると購入がスムーズになります。



### お店で在庫切れの場合でも京商の『パーツ直送便』※でお店から京商へ申し込みます

お店でご希望のパーツがたまたま品切れだった場合でも、京商の『パーツ直送便』※を利用すればその場で注文できます。『パーツ直送便』は、お店に備え付けのパーツ直送便注文用紙にご希望のパーツの品番や数量等、必要事項をご記入の上、お店に代金をお支払いいただければ結構です。3~4日でお客様のご自宅か、お店にお届けします。発送手数料が不要で早く着くお得なシステムです。

※一部取り扱っていないお店もございます。



パーツ直送便取り扱い店はこのステッカーが目印

お店でパーツ直送便  
注文用紙に『品番』  
と必要数を記入。

パーツ直送便の  
注文用紙といっしょに  
代金をお店の人に  
支払う!

3~4日でお客様の  
ご自宅かお店に  
お届けします。

発送手数料は  
**不要**

お届けまで  
**3~4日**

## 2. お店に行けない場合は 次の3つの方法で京商から通信販売で購入できます。

お店に行けない場合は、京商ホームページ (<http://www.kyosho.co.jp/>) 内のパーツオンラインショップからお申し込みいただくか、郵便局からお申し込みいただくようになります。

### ① インターネットで京商へ申し込む

京商ホームページ (<http://www.kyosho.co.jp/>) 内のインデックスからWEB SHOP→パーツオンラインをクリックしてください。パーツオンラインショップ(インターネット)でお申し込みの場合は、右側の3種類(KYOSHO カード、各社クレジットカード、代引支払い)からお選びいただけますのでご利用ください。

お届けまで  
**3~4日**



KYOSHOカードで  
お支払いの場合  
発送代引手数料 **不要**

各社クレジットカードで  
お支払いの場合  
発送手数料 **200円**

特典満載 KYOSHOオフィシャルカードの  
お申し込みが、京商ホームページ  
(<http://www.kyosho.co.jp/>)  
でもOK !!

代引にてお支払いの場合  
発送及び  
代引手数料 **1000円**

### ② 現金書留で京商へ申し込む

必要事項を記入した用紙と代金を現金書留にて京商までご送金ください。代金は次のとおりとなります。

発送手数料  
**200円**

お届けまで  
**6~7日**

### ③ 郵便振込で京商へ申し込む


郵便局で払込用紙に必要事項をご記入のうえ、代金を郵便振込にて京商までご送金ください。代金は次のとおりとなります。

発送手数料  
**200円**

お届けまで  
**10~12日**

郵便振込のほうが  
現金書留より郵便料金が  
安いね。

- 代金は、スペアパーツの定価の他に発送手数料(一律200円)と消費税がかかります。
- 代金の計算方法は、 $代金 = (パーツの定価の合計 + 発送手数料200円) \times 消費税1.05$  (1円未満は四捨五入)



- (1) メモ用紙に氏名・電話番号・郵便番号・住所(電話番号は登録・発送をスムーズにするためのものです。必ずご記入ください)と注文するパーツ名・品番・注文数を必ず記入してください。
- (2) お間違えのないよう代金といっしょに郵便局よりご送金ください。

#### 《現金書留の宛先》

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153  
京商株式会社 ユーザー相談室  
電話 046-229-4115

#### 《払込用紙の記入例》

① 払込取扱票  
② 払込票  
③ 品番 1901  
④ 数量 2

- (1) 口座番号 : 00210-4-47271  
加入者名 : 京商株式会社
- (2) あなたの氏名・電話番号・郵便番号・住所を必ず記入してください。(電話番号は登録・発送をスムーズにするためのものです。必ずご記入ください)
- (3) 注文する、品番・パーツ名・注文数を必ず記入してください。
- (4) お間違えのないよう合計金額を記入のうえ、ご送金ください。

# 組立や、操作上で不明な点のお問い合わせ方法

これらのサービスは日本国内に限らせて頂きます



組立てたり、操作してみて上手くいかない点などございましたら、ご購入いただいた販売店または、京商ユーザー相談室へお問い合わせください。京商ユーザー相談室へお問い合わせの際は、お電話いただくか、下記のお問い合わせ用紙に必要事項をご記入のうえ、ファックスまたは郵便でお送りください。

## 京商へのお問い合わせ先 → 「京商ユーザー相談室」

京商にお問い合わせの際は、「京商ユーザー相談室」にご連絡ください。

お問い合わせの際は、お手元に商品や組立／取扱説明書をご用意のうえ、組立／取扱説明書のページ数、行程番号、部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にお知らせください。

電話でのお問い合わせ：046-229-4115 電話でのお問い合わせは、月曜～金曜(祝祭日を除く)10:00～18:00。

ファックスでのお問い合わせ：046-229-1501 ファックスでは、24時間お問い合わせの受付をして居ります。回答は、翌営業日以降となる場合があります。営業日：月曜～金曜(祝祭日を除く)

郵便でのお問い合わせ：〒243-0034 神奈川県 厚木市 船子153 京商株式会社 ユーザー相談室  
キリトリ線

## お問い合わせ用紙

お問い合わせ用紙は、ファックスまたは郵便でお送りください。回答方法は、京商で検討のうえ考慮させて頂きます。郵送の場合は、お問い合わせ用紙のコピーを保管してください。

品番	No.31255		商品名	V-One RR EVOLUTION				
ご購入店	店名	都道府県	ご購入年月日	平成	年	月	日	
	( 電話 )							
ご使用プロポ	メーカー名	商品名	ご使用の エンジン					
フリガナ			性別	男 / 女	R/C歴	約	年	
ご氏名			生年月日	大正 / 昭和 / 平成	年	月	日	
ご自宅住所	〒_____		都道府県					
ご自宅の連絡先	電話	( )	ファックス	( )				
平日の昼間に可能な連絡先	電話	( )	ファックス	( )				
月曜～金曜(祝祭日を除く)10:00～18:00で電話連絡可能な時間帯			:	頃	受付No.(京商記入欄)			

お問い合わせご記入欄：組立／取扱説明書のページ数や部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にご記入ください。

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....